

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE:

- Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie dla dziecka, które nie siada jeszcze samodzielnie.
- Używać wyłącznie na stabilnym, poziomym i suchym podłożu.
- Nie zezwalać innym dzieciom na zabawę bez nadzoru w pobliżu nosidła.
- Nie używać nosidła ze złamanymi, naderwanymi lub brakującymi częściami.
- Nie pozostawiać elastycznych uchwytów do noszenia we wnętrzu nosidła.

Ważne wskazówki

- Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta.
- Nie stawiać produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
- Stosować wyłącznie materac dołączony wraz z produktem i nie umieszczać w nosidle żadnych dodatkowych materacy.
- Regularnie sprawdzać pasy do noszenia i spód nosidła pod kątem uszkodzeń.
- Nosidło: Produkt ten przeznaczony jest dla dziecka, które nie potrafi samodzielnie siedzieć, przekreślać się ani podnosić się na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: 9 kg
- Jeżeli do nosidła zamocowane są uchwyty do noszenia, podczas używania wózka nie mogą się one znajdować wewnątrz gondoli.
- Należy zawsze układać dziecko w taki sposób, aby głowa znajdowała się wyżej niż reszta ciała.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i użytkowania

- Materiały zastosowane do wytworzenia naszych produktów spełniają odnośne wymagania AZO, EN1103 i EN71-3, oraz wymogi dotyczące odporności materiału tapicerki na światło i inne czynniki. Mimo to radzimy nie wystawiać

produktu na długotrwałe działanie światła słonecznego. Płowienie i blaknięcie barw oraz odbarwienie materiału spowodowane działaniem silnego promieniowania słonecznego nie są podstawą do reklamacji. Tekstylne pokrowce tego artykułu nadają się do prania. Prać ręcznie lub w pralce automatycznej w zimnej wodzie (stosować środek piorący do tkanin delikatnych).

- Całkowitą ochronę przed deszczem dla naszych modeli zapewnią tylko dostępna w handlu budka przeciwdeszczowa o wzornictwie ABC-Design.
- Regularna pielęgnacja i konserwacja produktu przyczyniają się w wysokim stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania jego wartości. Wpływy środowiska, jak np. zawartość soli w powietrzu, sól do posypywania ulic, kwaśny deszcz oraz nieprawidłowe przechowywanie przyspieszają korozję.
- Od czasu do czasu sprawdzać luźne elementy i części blokujące i w razie potrzeby dokręcać je.
- Zdejmowane pokrowce z reguły nadają się do prania. W tym celu przestrzegać wskazówek dotyczących prania znajdujących się na produkcie.

Wskazówki dotyczące reklamacji

- W przypadku szkody lub reklamacji proszę zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupili Państwo produkt.
- Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić wyłącznie za okazaniem paragonu.
- Naturalne oznaki zużycia i szkody powstałe na skutek nadmiernego obciążenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Podstawą do reklamacji nie są ponadto szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub uruchomienia.
- Szkody powstałe wskutek niewłaściwie przeprowadzonych modyfikacji produktu nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Pojawienie się rdzy wskutek braku pielęgnacji lub nieprawidłowego użytkowania nie jest wadą produktu.
- Zarysowania powierzchni stanowią objawy normalnego zużycia produktu i nie są uznawane jako wada produktu.
- Elementy tekstylne poddane działaniu wilgoci i nie wysuszone, mogą pleśnieć, co nie stanowi wady produkcyjnej.
- Wskutek działania promieni słonecznych, potu, środków do czyszczenia, a także wskutek tarcia i zbyt częstego prania nie można wykluczyć płowienia materiału, co nie jest wadą produktu.