

Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.

Przewijak przechowywać zdala od źródeł ciepła, ognia, urządzeń grzewczych, piecyków, kominków itp. Wszystkie okucia montażowe (stopki zabezpieczające) powinny być prawidłowo przykręcone i regularnie sprawdzane przed użyciem. W przypadku uszkodzenia, złamania lub oderwania stopki zabezpieczających nie można używać przewijaka. Należy skontaktować się z producentem w celu naprawy lub dokupienia stopki zabezpieczających. Zgodne z normą PN EN 12221.