



1

Przyłóż etykietę do narożnika tyłu przewijaka, tak jak pokazane jest to na zdjęciu.

Place the label in the corner of changing mat back as it is shown in the picture.



2

Przyłóż palec do okrągłego wycięcia w etykiecie.

Place the finger on the round hole on the label.



3

Znajdź wgłębienie w płycie przewijaka dotykając palcem.

Find the gap in the changing mat bottom using a finger.



4

Włóż śrubkę do środka stópki.

Insert the screw inside the foot.



5

Przyłóż stópkę ze śrubką do wcześniej znalezionej wgłębienia w płycie przewijaka.

Place the foot including a screw on the earlier found gap.



6

Przykręć stópkę do płyty przewijaka za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

Screw the screw into the changing mat bottom using a screwdriver.