

Alecto®

BW-700

Podgrzewacz do butelek

WAŻNE WSKAZÓWKI

Ostateczna temperatura mleka lub żywności zależy od ilości wody w podgrzewaczu do butelek. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, zaleca się użycie mniejszej ilości wody. W przypadku zbyt niskiej temperatury użyj więcej wody. Zazwyczaj wyjmuje się go z butelki lub garnka i wstrząsa lub miesza w celu równomiernego podgrzania zawartości.


WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Przeczytaj i zachowaj te instrukcje.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez wody.
- Nie poruszaj urządzeniem zawierającym gorące płyny.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu lub wtyczek w wodzie lub innym płynie.
- Ustaw podgrzewacz do butelek w miejscu niedostępnym dla dzieci na suchej, antypoślizgowej, poziomej powierzchni.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Nie pozwól, aby kabel zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
- Nie stawiaj na gorących powierzchniach lub w ogrzewanym piekarniku.
- Butelki dla niemowląt używaj tylko wtedy, gdy temperatura wynosi od + 7°C do + 37°C.
- Wymień wodę w podgrzewaczu do butelek za każdym razem po użyciu ze względów higienicznych.
- Uważaj na rozpryski gorącej wody, gdy woda się gotuje.

OBSŁUGA

Szybkie podgrzewanie:

Postaw butelkę na stabilnej powierzchni, niedostępnej dla dzieci. Wlej 50 ml wody do ciepłej butelki. Umieść słoik (bez pokrywki) lub butelkę w podgrzewaczu do butelek. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230 V. Naciśnij przycisk ψ , aby włączyć podgrzewacz do butelek. Teraz w ciągu 5 sekund użyj przycisku M, aby wybrać program (patrz na rysunek u góry tej strony).



Przyciskami \blacktriangle \blacktriangledown wybierz czas rozgrzewania. 5 sekund po dokonaniu wyboru element grzejny podgrzewacza do butelek włączy się, a wyświetlacz zacznie odliczać do zera. Kiedy odliczanie osiągnie 0:00, wyświetlacz zacznie migać przez 1 minutę. Przez tę minutę pozostaw słoik lub butelkę w ciepłej wodzie.

W zależności od ilości mleka lub jedzenia, początkowej temperatury i materiału butelki lub słoika konieczne może być dostosowanie czasu nagrzewania. Poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie:

Ilość mleka:	Jedzenie w temp. pokojowej		Jedzenie z lodówki	
	Plastik	Szkoło	Plastik	Szkoło
60ml	2:00	1:40	2:16	2:05
90ml	2:03	1:50	2:37	2:15
120ml	2:22	2:10	3:20	3:03
150ml	2:30	2:18	3:46	3:25
180ml	2:35	2:22	4:10	3:55
210ml	3:00	2:40	4:25	4:06
240ml	3:15	3:00	4:40	4:25
270ml	3:20	3:05	4:55	4:38
słoik:				
120gr	2:20		3:10	
200gr	2:30		4:00	









Wymij butelkę / słoik z podgrzewacza i wstrząśnij lub zamieszaj żywność, aby zapewnić równomierną temperaturę.

Najpierw sprawdź temperaturę jedzenia wierzchem dłoni przed karmieniem dziecka, aby upewnić się, że jest bezpieczna dla dziecka.



Jeśli temperatura jest zbyt niska, krótko włóż butelkę lub słoik z powrotem do ciepłej wody podgrzewacza do butelek. Nie musisz ponownie włączać urządzenia. Woda będzie nadal wystarczająco ciepła. Być może następnym razem możesz nieco wydłużyć czas rozgrzewania.

- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku lub potrawom ostygnąć, a następnym razem ustaw nieco krótszy czas nagrzewania.




Powolne podgrzewanie:

- Ustaw podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, niedostępnej dla dzieci. Umieść słoik (bez pokrywki) lub butelkę w podgrzewaczu do butelek. Wypełnij przestrzeń między podgrzewaczem na butelki a słoikiem wodą z kranu w temperaturze pokojowej. Napełniaj wodą, aż osiągniesz ten sam poziom, co mleko lub jedzenie w słoiku. Podczas napełniania nigdy nie przekraczaj wskazanego znaku maksymalnego. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230 V. Naciśnij przycisk , aby włączyć podgrzewacz do butelek.
1. W ciągu 5 sekund przyciskiem M, wybierz funkcję .
 2. Przyciskami   wybierz funkcję temperaturę początkową;  jedzenie w temperaturze pokojowej lub  jedzenie z lodówki.
 3. 5 sekund po dokonaniu wyboru element grzejny podgrzewacza do butelek włączy się, a wyświetlacz zacznie odliczać do zera.
 4. Po zakończeniu czasu rozgrzewania rozlegnie się 5 sygnałów dźwiękowych, a podgrzewacz do butelek przełącza się na funkcję utrzymywania ciepła. Symbol  miga i przez następną godzinę jedzenie będzie podgrzewane. Po godzinie podgrzewacz do butelek wyłącza się lub naciśnij przycisk zasilania, aby wcześniej wyłączyć zasilanie.
 5. Kiedy nadejdzie czas karmienia, wyjmij butelkę / słoik z podgrzewacza do butelek i wstrząśnij lub mieszaj żywność, aby zapewnić równomierną temperaturę. (naciśnij przycisk , jeśli funkcja utrzymywania ciepła nadal działa)
 6. Najpierw sprawdź temperaturę żywności wierzchem dłoni przed karmieniem, aby mieć pewność, że żywność ma bezpieczną temperaturę.
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, krótko włóż butelkę lub słoik z powrotem do ciepłej wody podgrzewacza do butelek. Nie musisz ponownie włączać urządzenia. Woda będzie nadal wystarczająco ciepła. Następnym razem możesz nalać trochę więcej wody do podgrzewacza do butelek.
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku lub jedzeniu ostygnąć, a następnym razem wlej trochę mniej wody do podgrzewacza do butelek.

Rozmrażanie

1. Ustaw podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, niedostępnej dla dzieci.
2. Umieść słoik lub butelkę z zamrożonym jedzeniem w podgrzewaczu do butelek.
3. Wypełnij przestrzeń między podgrzewaczem butelek a butelką lub słoikiem z żywnością, wodą z kranu w temperaturze pokojowej. Napełniaj wodą, aż osiągniesz ten sam poziom, co mleko lub jedzenie w słoiku. Podczas napełniania nigdy nie przekraczaj wskazanego znaku maksymalnego.
4. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230 V.
5. Naciśnij przycisk , aby włączyć podgrzewacz do butelek.
6. Teraz w ciągu 5 sekund użyj przycisku M., aby wybrać funkcję .
7. 5 sekund wybraniu funkcji, podgrzewacz włączy się, a wyświetlacz zacznie odliczać do zera.
8. Po 20 minutach rozlegnie się 5 sygnałów dźwiękowych, a podgrzewacz butelek wyłącza się.

Sterylizacja smoczków:

1. Ustaw podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, niedostępnej dla dzieci.
2. Wlej 65 ml wody do podgrzewacza do butelek (patrz krótki znak zaznaczenia).
3. Umieść smoczek, który chcesz sterylizować, w podgrzewaczu do butelek.
4. Umieść osłonę pary na podgrzewaczu do butelek, aby zarówno utrzymać ciepło w środku, oraz zapobiec rozpryskiwaniu się gorącej cieczy.
POKRYWA PAROWA MOŻE STAĆ SIĘ BARDZO GORĄCA PODCZAS STOSOWANIA.
5. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego 230 V.
6. Naciśnij przycisk , aby włączyć podgrzewacz do butelek.
7. W ciągu 5 sekund przyciskiem M, wybierz funkcję 
8. 5 sekund po wybraniu funkcji element podgrzewacz włączy się, a wyświetlacz zacznie odliczać do 0. Podczas procesu sterylizacji ikona  będzie się obracać.
9. Po 5 minutach sterylizacji (lub dłużej sterylizacja trwa do momentu odparowania całej wody), rozlegnie się sygnałów dźwiękowych, a podgrzewacz do butelek wyłączy się.
- 10 **Uwaga:** pokrywa pary może być bardzo gorąca. Najpierw odczekaj kilka minut, aż temperatura wystarczająco spadnie, aby bezpiecznie zdjąć osłonę pary. Użyj szczypiec kuchennych (brak w zestawie), aby usunąć smoczek z podgrzewacza do butelek.

Czyszczenie:

Odłącz podgrzewacz od gniazdka sieciowego (lub gniazda zapalniczki) i pozwól mu ostygnąć. Wyczyść pojemnik i zewnętrzną część podgrzewacza do butelek za pomocą wilgotnej szmatki. Nigdy nie zanurzaj podgrzewacza do butelek w wodzie. Nie używaj do czyszczenia środków czyszczących, ani agresywnych środków chemicznych.

Usuwanie kamienia:

W celu usunięcia osadów z twardej wody użyj tylko białego octu. Wlej ocet do zbiornika na średnim poziomie; pozostaw , aż osady z twardej wody zostaną całkowicie wyeliminowane. Dobrze spłucz i przetrzyj wilgotną szmatką.

Ostrzeżenie: w przypadku usterki skonsultuj się z centrum serwisowym Alecto pod adresem WWW.ALECTO.NL

Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie naprawiać podgrzewacza do butelek dla niemowląt; Nie demontować. Serwisowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.