

EAN	Nr. katalogowy	Nazwa - PL	PL INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
5901435414033	SHELLY KIT II (1000)	SHELLY KIT II (1000) 1000 KIT II SHELLY KIT II zestaw części zamiennych	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414026	SHELLY KIT I (1000)	SHELLY KIT I (1000) 1000 KIT I SHELLY KIT I zestaw części zamiennych	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414095	971/300 KIT II	Laktator 971/300 KIT II zestaw części zamiennych korpus lejka + pokrywka	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414088	971/300 KIT I	Laktator 971/300 KIT I zestaw części zamiennych membrana + zaworek	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414071	971 KIT II	Laktator 971 KIT II zestaw części zamiennych silikonowa rurka z łącznikiem	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435414064	971 KIT I	Laktator 971 KIT I zestaw części zamiennych silikonowy lejek	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414057	300 KIT II	Laktator 300 KIT II zestaw części zamiennych silikonowa rurka	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414040	300 KIT I	Laktator 300 KIT I zestaw części zamiennych lejek z silikonową nakładką	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414798	1484 KIT I	Laktator 1484 KIT I zestaw części zamiennych: nakładka korpusu z elastyczną membraną	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414439	1483 KIT I	Laktator 1483 KIT I zestaw części zamiennych silikonowa rurka	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435414842	1001 KIT III	Laktator 1001 KIT III zestaw części zamiennych	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414835	1001 KIT II	Laktator 1001 KIT II zestaw części zamiennych	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414682	1001 KIT I	Laktator 1001 KIT I zestaw części zamiennych	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435409701	043/01 MIĘTOWY	043/01 Aspirator do nosa	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435409718	043/02 BIAŁY	043/02 Aspirator do nosa	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435409725	043/03 RÓŻOWY	043/03 Aspirator do nosa	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435412053	065/01 BIAŁY	065/01 Cążki do paznokci dla dzieci i niemowląt	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435412060	065/02 MIĘTOWY	065/02 Cążki do paznokci dla dzieci i niemowląt	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435412077	065/03 SZARY	065/03 Cążki do paznokci dla dzieci i niemowląt	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5904341200868	066	066 Bezpieczne nożyczki do paznokci dla dzieci i niemowląt	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5904341200509	068	068 Zestaw do pielęgnacji paznokci dla dzieci i niemowląt	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435415658	070/01 GRANATOWY	070/01 Szelki dla dzieci spacerowe i do wózka FIRST STEPS	<p>Zawsze sprawdzaj czy szelki są prawidłowo założone.</p> <p>Upewnij się czy urządzenia mocujące szelki są kompatybilne z innymi artykułami użytkowymi przez dzieci i służącymi do opieki nad nimi.</p> <p>Należy pamiętać o każdorazowym sprawdzaniu pasów i zapięć pod kątem zużycia lub uszkodzenia.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Zachowaj szczególną ostrożność używając szelek w pobliżu automatycznych drzwi, wind, ruchomych schodów, itp.</p>
5901435415665	070/02 GRAFITOWY	070/02 Szelki dla dzieci spacerowe i do wózka FIRST STEPS	<p>Zawsze sprawdzaj czy szelki są prawidłowo założone.</p> <p>Upewnij się czy urządzenia mocujące szelki są kompatybilne z innymi artykułami użytkowymi przez dzieci i służącymi do opieki nad nimi.</p> <p>Należy pamiętać o każdorazowym sprawdzaniu pasów i zapięć pod kątem zużycia lub uszkodzenia.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Zachowaj szczególną ostrożność używając szelek w pobliżu automatycznych drzwi, wind, ruchomych schodów, itp.</p> <p>Należy zdjąć części dające się odzepić, gdy szelki połączone są z innym przedmiotem używanym przez dzieci, służącym do opieki nad nimi.</p> <p>Nie używaj szelek w pojazdach napędzanych silnikiem spalinowym lub elektrycznym.</p> <p>Szelki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p>

5901435415672	070/03 MORSKI	070/03 Szelki dla dzieci spacerowe i do wózka FIRST STEPS	<p>Zawsze sprawdzaj czy szelki są prawidłowo założone.</p> <p>Upewnij się czy urządzenia mocujące szelki są kompatybilne z innymi artykułami użytkowymi przez dzieci i służącymi do opieki nad nimi.</p> <p>Należy pamiętać o każdorazowym sprawdzaniu pasów i zapięć pod kątem zużycia lub uszkodzenia.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Zachowaj szczególną ostrożność używając szelek w pobliżu automatycznych drzwi, wind, ruchomych schodów, itp.</p> <p>Należy zdjąć części dające się odzepić, gdy szelki połączone są z innym przedmiotem używanym przez dzieci, służącym do opieki nad nimi.</p> <p>Nie używaj szelek w pojazdach napędzanych silnikiem spalinowym lub elektrycznym.</p> <p>Szelki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p>
---------------	---------------	---	---

5901435415689	070/04 SZARY	070/04 Szelki dla dzieci spacerowe i do wózka FIRST STEPS	<p>Zawsze sprawdzaj czy szelki są prawidłowo założone.</p> <p>Upewnij się czy urządzenia mocujące szelki są kompatybilne z innymi artykułami użytkowymi przez dzieci i służącymi do opieki nad nimi.</p> <p>Należy pamiętać o każdorazowym sprawdzaniu pasów i zapięć pod kątem zużycia lub uszkodzenia.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Produkt uszkodzony należy wyrzucić lub wymienić na nowy.</p> <p>Zachowaj szczególną ostrożność używając szelek w pobliżu automatycznych drzwi, wind, ruchomych schodów, itp.</p> <p>Należy zdjąć części dające się odzepić, gdy szelki połączone są z innym przedmiotem używanym przez dzieci, służącym do opieki nad nimi.</p> <p>Nie używaj szelek w pojazdach napędzanych silnikiem spalinowym lub elektrycznym.</p> <p>Szelki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p>
5904341200486	072	072 Moskitiera. Wózek / uniwersalna	<p>Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.</p> <p>Produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dziecka, gdy nie jest używany.</p> <p>W przypadku stwierdzenia oznak zużycia lub uszkodzenia należy produkt wyrzucić.</p> <p>Opakowanie prosimy zachować w celach informacyjnych.</p> <p>Trzymać produkt z daleka od ognia.</p>
5901435415344	072/01 CZARNA	072/01 Moskitiera na wózek. Uniwersalna	<p>Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.</p> <p>Produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dziecka, gdy nie jest używany.</p> <p>W przypadku stwierdzenia oznak zużycia lub uszkodzenia należy produkt wyrzucić.</p> <p>Opakowanie prosimy zachować w celach informacyjnych.</p> <p>Trzymać produkt z daleka od ognia.</p>

5904341206518	084	084 Moskitiera. Łóżeczko / uniwersalna	<p>Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dziecka, gdy nie jest używany. W przypadku stwierdzenia oznak zużycia lub uszkodzenia należy produkt wyrzucić. Opakowanie prosimy zachować w celach informacyjnych. Trzymać produkt z daleka od ognia.</p>
5901435413746	1000	1000 Laktator muszlowy elektryczny SHELLY - bez użycia rąk	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Używaj elektryczny laktator zgodnie z instrukcją lekarza gdy użytkownik ma zapalenie sutka, odwrócony lub płaski sutek. Laktator jest produktem osobistym. Używanie przyrządu przez więcej niż jedną osobę może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Używaj laktatora elektrycznego w miejscu poza zasięgiem dzieci. Nie używaj laktatora elektrycznego podczas snu lub nadmiernej senności. Nie używaj laktatora elektrycznego, jeżeli jest on mechanicznie uszkodzony. Nie używaj laktatora elektrycznego z komponentami innych marek, aby uniknąć złego oddziaływania na rezultat odciągania mleka. Nie pozostawiaj laktatora elektrycznego bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania. Nie sięgaj po laktator elektryczny, jeżeli wpadł do wody. Natychmiast odłącz go od zasilania. Nie wystawiaj laktatora elektrycznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414453	1001	1001 Megan Laktator muszlowy elektryczny bez użycia rąk	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Używaj elektryczny laktator zgodnie z instrukcją lekarza gdy użytkownik ma zapalenie sutka, odwrócony lub płaski sutek.</p> <p>Laktator jest produktem osobistym. Używanie przyrządu przez więcej niż jedną osobę może spowodować zagrożenie dla zdrowia.</p> <p>Używaj laktatora elektrycznego w miejscu poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego podczas snu lub nadmiernej senności.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego, jeżeli jest on mechanicznie uszkodzony.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego z komponentami innych marek, aby uniknąć złego oddziaływania na rezultat odciągania mleka.</p> <p>Nie pozostawiaj laktatora elektrycznego bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania.</p> <p>Nie sięgaj po laktator elektryczny, jeżeli wpadł do wody.</p> <p>Natychmiast odłącz go od zasilania.</p> <p>Nie wystawiaj laktatora elektrycznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.</p> <p>Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414859	1002 KIT I	1002 KIT I 1002 KIT I TWINNY KIT I zestaw części zamiennych	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414866	1002 KIT II	1002 KIT II 1002 KIT II TWINNY KIT II zestaw części zamiennych	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414873	1002 KIT III	1002 KIT III 1002 KIT III TWINNY KIT III zestaw części zamiennych	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435414460	1002	1002 Podwójny laktator muszlowy elektryczny TWINNY - bez użycia rąk	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Używaj elektryczny laktator zgodnie z instrukcją lekarza gdy użytkownik ma zapalenie sutka, odwrócony lub płaski sutek.</p> <p>Laktator jest produktem osobistym. Używanie przyrządu przez więcej niż jedną osobę może spowodować zagrożenie dla zdrowia.</p> <p>Używaj laktatora elektrycznego w miejscu poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego podczas snu lub nadmiernej senności.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego, jeżeli jest on mechanicznie uszkodzony.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego z komponentami innych marek, aby uniknąć złego oddziaływania na rezultat odciągania mleka.</p> <p>Nie pozostawiaj laktatora elektrycznego bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania.</p> <p>Nie sięgaj po laktator elektryczny, jeżeli wpadł do wody.</p> <p>Natychmiast odłącz go od zasilania.</p> <p>Nie wystawiaj laktatora elektrycznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.</p> <p>Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	------	---	--

5901435409367	1008/01 NIEBIESKI	1008/01 Silikonowy gryzak dla niemowląt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435409374	1008/02 RÓŻOWY	1008/02 Silikonowy gryzak dla niemowląt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435409381	1008/03 ZIELONY	1008/03 Silikonowy gryzak dla niemowląt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5904341207126	1009	1009 Elastyczne gryzaki dla niemowląt 2szt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5904341208635	1013 MIŚ	1013 Żelowy gryzak dla niemowląt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5904341208666	1016 BANANY	1016 Żelowy gryzak dla niemowląt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5904341209694	1018 KWIATEK	1018 Żelowy gryzak dla niemowląt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzucić zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5904341207157	1022	1022 Pojemnik na mleko w proszku	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5904341208116	1028	1028 Pojemniki do przechowywania i mrożenia pokarmu z ustnikiem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Mleko przeznaczone do zamrożenia nie powinno wypełniać pojemnika w pełnej jego objętości. Należy zostawić w nim ok. 20% wolnej przestrzeni.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5904341209106	1038	1038 Woreczki do sterylizacji w kuchence mikrofalowej 5 szt.	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Woreczki do przechowywania mleka przeznaczone są do jednorazowego użytku.</p> <p>Gdy maksymalna pojemność woreczka zostanie przekroczona, mleko może przelewać się, wyciekać, kapać.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435406359	1060 KWIATEK	1060 Żelowy gryzak dla niemowląt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435411094	1062/01 MIĘTOWY	1062/01 Talerzyk dla dzieci i niemowląt z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435411100	1062/02 NIEBIESKI	1062/02 Talerzyk dla dzieci i niemowląt z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435411797	1063/02 SZARY	1063/02 Miseczka dla dzieci i niemowląt z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435411803	1063/03 RÓŻOWY	1063/03 Miseczka dla dzieci i niemowląt z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435413357	1063/04 BIAŁO-ZIEŁONY + ŻÓŁTY	1063/04 Miseczka dla dzieci i niemowląt z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435413753	1063/05 BIAŁO-NIEBIESKA	1063/05 Miseczka dla dzieci i niemowląt z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435413371	1065/01 SZARY + BIAŁY	1065/01 Sztućce dla dzieci ze stali szlachetnej	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435413388	1065/02 SZARY + RÓŻOWY	1065/02 Sztućce dla dzieci ze stali szlachetnej	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435412046	1066/03 FIOLETOWO- MIĘTOWA	1066/03 Łyżeczki plastikowe dla niemowląt 2szt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435413364	1066/04 SZARY + NIEBIESKI	1066/04 Łyżeczki plastikowe dla niemowląt 2szt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435413449	1066/05 SZARY + ŻÓŁTY	1066/05 Łyżeczki plastikowe dla niemowląt 2szt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435412909	1067/01 NIEBIESKI	1067/01 Miseczka dla dzieci i niemowląt dwukomorowa z łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435407912	1069	1069 Miękka łyżeczka silikonowa dla niemowląt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435411452	1070/03 SZARY	1070/03 Miseczka dla dzieci i niemowląt z przyssawką utrzymująca temperaturę pokarmu	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435408148	1071/01	1071/01 Uniwersalna suszarka do butelek i smoczków	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435409411	1071/02	1071/02 Uniwersalna suszarka do butelek i smoczków	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435409428	1072	1072 Suszarka do butelek i smoczków TULIP	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435412961	1075/01 RÓŻOWY	1075/01 Gryzak drewniany silikonowy BUTTERFLY	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzucić zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435413197	1075/02 MIĘTOWY	1075/02 Gryzak drewniany silikonowy CRAB	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435413227	1075/03 MORELOWY	1075/03 Gryzak drewniany silikonowy HEN	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435413500	1076/01	1076/01 Gryzak drewniany silikonowy KOALA	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435413517	1076/02	1076/02 Gryzak drewniany silikonowy KITTEN	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435412930	1077/01 GRANATOWY	1077/01 Miseczka z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435413791	1077/02 RÓŻOWY	1077/02 Miseczka z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435413807	1077/03 MIĘTOWY	1077/03 Miseczka z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435416228	1077/04 NIEBIESKI	1077/04 Miseczka z przyssawką i łyżeczką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435415337	1079	1079 Waga elektroniczna dla niemowląt	<p>Umieścić wagę na płaskim, suchym i twardym podłożu w celu przeprowadzenia ważenia.</p> <p>Wykorzystywać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Nie przekraczać maksymalnego obciążenia wagi: 30kg.</p> <p>Unikać wstrząsów i uderzeń.</p> <p>Nie zanurzać urządzenia w wodzie.</p> <p>W czasie przechowywania wagi, nie umieszczać na niej żadnych przedmiotów.</p> <p>Optymalna temperatura pracy i przechowywania wagi to 5-30 stopni Celsjusza.</p>
5901435413845	1084	1084 Woreczki do przechowywania pokarmu 180ml 30szt	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Woreczki do przechowywania mleka przeznaczone są do jednorazowego użytku.</p> <p>Gdy maksymalna pojemność woreczka zostanie przekroczona, mleko może przelewać się, wyciekać, kapać.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414880	1124/01	1124/01 Zabawka dla dzieci z pozytywką GARDENER DOG	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5904341209861	1193	1193 Piszczek z gryzakiem POMYSŁOWY SŁONIK	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5904341208864	1204	1204 Smoczek antykolkowy do butelek szerokootworowych wolny	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
---------------	------	---	--

5904341208871	1205	1205 Smoczek antykolkowy do butelek szerokootworowych średni	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
---------------	------	--	--

5904341208888	1206	1206 Smoczek antykolkowy do butelek szerokootworowych szybki	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
---------------	------	--	--

5904341208895	1207	1207 Smoczek antykolkowy do butelek szerokootworowych bardzo szybki	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435410288	1344/03 RÓŻOWY	1344/03 Kubek do mycia głowy WHALE	<p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przechowuj go poza zasięgiem rąk dziecka.</p>

5901435414699	1345/05 NIEBIESKI	1345/05 Mata antypoślizgowa 55 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414705	1345/06 SZARY	1345/06 Mata antypoślizgowa 55 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414712	1345/07 ZIELONY	1345/07 Mata antypoślizgowa 55 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414729	1345/08 RÓŻOWY	1345/08 Mata antypoślizgowa 55 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414736	1346/05 NIEBIESKI	1346/05 Mata antypoślizgowa 70 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435414743	1346/06 SZARY	1346/06 Mata antypoślizgowa 70 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414750	1346/07 ZIELONY	1346/07 Mata antypoślizgowa 70 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414767	1346/08 RÓŻOWY	1346/08 Mata antypoślizgowa 70 x 35 cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435411827	1399	1399 Silikonowy laktator - kolektor	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435411834	1400	1400 Kolektor laktator MILK ME!	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435413302	1413	1413 Zabawka edukacyjna - zawieszka do wózka- FAIRY TAILS – CHAMELEON CHARLES	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435411841	1419	1419 Szczoteczki do słomek i rurek	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435405949	1423/03	1423/03 Torba dla mamy / do wózka BASIC SO CITY!	<p>Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są w pełni funkcjonalne przed użyciem. Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia.</p> <p>Dostosuj paski plecaka do swojej postury, aby zapobiec bólowi pleców i niewygodzie.</p> <p>Przenoszenie ciężkiej torby lub plecaka przez długi czas może prowadzić do bólu pleców lub ramion. Zaleca się równomierne rozłożenie ciężaru w torbie oraz zmianę strony noszenia.</p> <p>Jeśli torba lub plecak ma być używany w pobliżu dzieci, upewnij się, że małe elementy (takie jak guziki czy zatrzaski) są mocno przymocowane, aby zapobiec ryzyku zadławienia.</p>

5901435410684	1424/01 CZARNY	1424/01 Plecak dla mamy / do wózka BASIC OSLO STYLE	<p>Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są w pełni funkcjonalne przed użyciem. Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia. Dostosuj paski plecaka do swojej postury, aby zapobiec bólom pleców i niewygodzie.</p> <p>Przenoszenie ciężkiej torby lub plecaka przez długi czas może prowadzić do bólu pleców lub ramion. Zaleca się równomierne rozłożenie ciężaru w torbie oraz zmianę strony noszenia.</p> <p>Jeśli torba lub plecak ma być używany w pobliżu dzieci, upewnij się, że małe elementy (takie jak guziki czy zatrzaski) są mocno przymocowane, aby zapobiec ryzyku zadławienia.</p>
5901435414118	144/09 NIEBIESKI	144/09 Okrycie kąpielowe frotte - ręcznik z kapturkiem 85x85cm	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414125	144/10 RÓŻOWY	144/10 Okrycie kąpielowe frotte - ręcznik z kapturkiem 85x85cm	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435413111	1441	1441 Zabawka edukacyjna - łańcuch do wózka BALLERINAS	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
---------------	------	--	---

5901435406007	1450	1450 Butelka antykolkowa NATURAL NURSING 180ml	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować</p>
---------------	------	---	--

5901435406014	1451	1451 Butelka antykolkowa NATURAL NURSING 260ml	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować</p>
---------------	------	---	--

5901435413999	1453/02	1453/02 Smoczek antykolkowy do butelek średni 1 szt. NATURAL NURSING	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
---------------	---------	---	--

5901435414019	1454/02	1454/02 Smoczek antykolkowy do butelek szybki 1 szt. NATURAL NURSING	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
---------------	---------	---	--

5901435414194	1456/01 TURKUSOWY	1456/01 Kubek niekapek z miękkim ustnikiem 180ml	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435414200	1456/02 RÓŻOWY	1456/02 Kubek niekapek z miękkim ustnikiem 180ml	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435406113	1460	1460 Miękka łyżeczka silikonowa dla niemowląt BABY'S SMILE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435416785	1460/01 MIĘTOWY	1460/01 Miękka łyżeczka silikonowa dla niemowląt BABY'S SMILE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435416792	1460/02 RÓŻOWY	1460/02 Miękka łyżeczka silikonowa dla niemowląt BABY'S SMILE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435409848	1461/01	1461/01 Łyżeczka z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435409862	1462/01	1462/01 Łyżeczka z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435413760	1463/04 RÓŻOWY	1463/04 Ergonomiczny kubek treningowy FLOW	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435413784	1463/06 MIĘTOWY	1463/06 Ergonomiczny kubek treningowy FLOW	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435416235	1463/07 BRZKOSKWINIOWY	1463/07 Ergonomiczny kubek treningowy FLOW	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435416280	1463/08 NIEBIESKI	1463/08 Ergonomiczny kubek treningowy FLOW	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
---------------	-------------------	--	--

5901435415023	1464/03 MIĘTOWY	1464/03 Kubek niekapek z obciążoną słomką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować rozpryskiwanie cieczy.</p> <p>Słomki są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.</p> <p>Nie używać słomki jako gryzaka lub smoczka uspokajającego.</p> <p>Dłuższe niż zalecane pozostawienie słomki w środku dezynfekującym może spowodować osłabienie materiału.</p> <p>Nie należy wkładać do mikrofalówki elementów silikonowych oraz obciążnika znajdującego się na końcu słomki kubka.</p>
---------------	-----------------	---	---

5901435415030	1464/04 BEŻOWY	1464/04 Kubek niekapek z obciążoną słomką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować rozpryskiwanie cieczy.</p> <p>Słomki są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.</p> <p>Nie używać słomki jako gryzaka lub smoczka uspokajającego.</p> <p>Dłuższe niż zalecane pozostawienie słomki w środku dezynfekującym może spowodować osłabienie materiału.</p> <p>Nie należy wkładać do mikrofalówki elementów silikonowych oraz obciążnika znajdującego się na końcu słomki kubka.</p>
---------------	----------------	---	---

5901435415047	1464/05 FIOLETOWY	1464/05 Kubek niekapek z obciążoną słomką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować rozpryskiwanie cieczy.</p> <p>Słomki są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.</p> <p>Nie używać słomki jako gryzaka lub smoczka uspokajającego.</p> <p>Dłuższe niż zalecane pozostawienie słomki w środku dezynfekującym może spowodować osłabienie materiału.</p> <p>Nie należy wkładać do mikrofalówki elementów silikonowych oraz obciążnika znajdującego się na końcu słomki kubka.</p>
---------------	-------------------	---	---

5901435413173	1465	1465 Zabawka edukacyjna - zawieszka do fotelika SLOTH LENNY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414217	1467	1467 Wielorazowe saszetki na pokarm 150ml 5szt.	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Woreczki do przechowywania mleka przeznaczone są do jednorazowego użytku.</p> <p>Gdy maksymalna pojemność woreczka zostanie przekroczona, mleko może przelewać się, wyciekać, kapać.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435413203	1468	1468 Muszle laktacyjne	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435415382	1470	1470 Elektroniczny aspirator do nosa	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414149	1474	1474 Mata edukacyjna FRIENDLY BEAR	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414156	1475	1475 Mata edukacyjna CUTE CATTY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414972	1476/01	1476/01 Śliniak z długim rękawem GARDEN	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414989	1476/02	1476/02 Śliniak z długim rękawem TOUKANS	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435417003	1476/03	1476/03 Śliniak z długim rękawem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414996	1477/01	1477/01 Śliniak z długim rękawem FLORAL	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435415009	1477/02	1477/02 Śliniak z długim rękawem JUNGLE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435417010	1477/03	1477/03 Śliniak z długim rękawem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435415405	1478/01 RÓŻOWY	1478/01 Kocyk dzianinowy bambusowy	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435415412	1478/02 GOŁĘBI	1478/02 Kocyk dzianinowy bambusowy	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435415429	1479/01 ECRU	1479/01 Kocyk dzianinowy bambusowy	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435415436	1479/02 SZARY	1479/02 Kocyk dzianinowy bambusowy	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415467	1479/03 BEŻOWY	1479/03 Kocyk dzianinowy bambusowy	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415726	1480	1480 Edukacyjna mata piankowa XPE 180x200cm	Produkt przeznaczony jest do użytku edukacyjnego i rekreacyjnego dla dzieci. Nie używaj maty w innych celach. Czyść matę regularnie, używając łagodnych środków czyszczących i unikaj silnych chemikaliów. Przechowuj matę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Mata jest przeznaczona do użytku pod nadzorem dorosłych. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas korzystania z maty. Upewnij się, że mata jest wolna od małych części i innych elementów, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.

5901435415801	1481/01 NIEBIESKI	1481/01 Silikonowa miseczka z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435415818	1481/02 RÓŻOWY	1481/02 Silikonowa miseczka z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435417041	1481/03 MIĘTOWY	1481/03 Silikonowa miseczka z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435417058	1481/04 BEŻOWY	1481/04 Silikonowa miseczka z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435415825	1482/01 NIEBIESKI	1482/01 Silikonowy talerzyk z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435415832	1482/02 RÓŻOWY	1482/02 Silikonowy talerzyk z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435417065	1482/03 MIĘTOWY	1482/03 Silikonowy talerzyk z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435417072	1482/04 BEŻOWY	1482/04 Silikonowy talerzyk z przyssawką	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435414774	1483 KIT II	1483 KIT II Laktator 1483 KIT II zestaw części zamiennych nakładki korpusu z elastyczną membraną	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435413852	1483	1483 Laktator elektryczny NURSE PRO medyczny	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Używaj elektryczny laktator zgodnie z instrukcją lekarza gdy użytkownik ma zapalenie sutka, odwrócony lub płaski sutek.</p> <p>Laktator jest produktem osobistym. Używanie przyrządu przez więcej niż jedną osobę może spowodować zagrożenie dla zdrowia.</p> <p>Używaj laktatora elektrycznego w miejscu poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego podczas snu lub nadmiernej senności.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego, jeżeli jest on mechanicznie uszkodzony.</p> <p>Nie używaj laktatora elektrycznego z komponentami innych marek, aby uniknąć złego oddziaływania na rezultat odciągania mleka.</p> <p>Nie pozostawiaj laktatora elektrycznego bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania.</p> <p>Nie sięgaj po laktator elektryczny, jeżeli wpadł do wody.</p> <p>Natychmiast odłącz go od zasilania.</p> <p>Nie wystawiaj laktatora elektrycznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.</p> <p>Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414415	1483/1484 KIT 1	1483/1484 KIT 1 Laktator 1483/1484 KIT I zestaw części zamiennych membrana zaworek	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414422	1483/1484 KIT II	1483/1484 KIT II Laktator 1483/1484 KIT II zestaw części zamiennych korpus lejka nakładka silikonowa	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414781	1485 KIT I	1485 KIT I Laktator 1485 KIT I zestaw części zamiennych membrana + zaworek	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414804	1485 KIT II	1485 KIT II Laktator 1485 KIT II zestaw części zamiennych korpus	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414811	1485 KIT III	1485 KIT III Laktator 1485 KIT III zestaw części zamiennych lejek 24mm z silikonową nakładką	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435414828	1485 KIT IV	1485 KIT IV Laktator 1485 KIT IV zestaw części zamiennych lejek 21mm z silikonową nakładką	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435413876	1485	1485 Laktator elektryczny PICO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415399	1486	1486 Mata edukacyjna FUNNY FARM	Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia. Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej. Zabawka jest zgodna z normą EN 71. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

5901435413906	1488	1488 Zabawka edukacyjna - zawieszka do wózka ON THE FARM	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435413913	1489	1489 Zabawka edukacyjna - zawieszka do wózka COSMOS	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435413920	1490	1490 Zabawka edukacyjna - zawieszka do wózka SMALL COOK	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435413937	1491	1491 Zabawka edukacyjna - zawieszka do wózka GARDEN GIRL	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435413944	1492	1492 Zabawka edukacyjna - zawieszka do wózka GARDEN BOY	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414538	1496	1496 Piszczek BUNNY HEY!	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414545	1497	1497 Piszczek FOX MONDAY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414552	1498	1498 Piszczek BUNNY SUNDAY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414569	1499	1499 Zabawka edukacyjna - zawieszka do wózka i fotelika HEY! MONDAY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435409282	1510/03	1510/03 Torba dla mamy - torba do wózka BASIC SO DYNAMIC!	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414651	1511	1511 Książeczka sensoryczna SEASONS	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414668	1512	1512 Książeczka sensoryczna FARM	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414675	1513	1513 Książeczka sensoryczna FOREST	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415450	1514	1514 Niania elektroniczna Kamera Smart	<p>To urządzenie zostało poddane badaniom i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC (Federalnej komisji Łączności).</p> <p>Ten sprzęt generuje, wykorzystuje oraz może emitować fale radiowe oraz, w razie zainstalowania i użycia niezgodnego z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia dla łączności radiowej.</p> <p>W celu zapewnienia zgodności z wytycznymi FCC dot. narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych, to urządzenie należy instalować oraz obsługiwać przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między produktem, a ciałem użytkownika.</p>

5901435412756	1515	1515 Torba dla mamy / do wózka BEST TIME EVER	<p>Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są w pełni funkcjonalne przed użyciem. Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia. Dostosuj paski plecaka do swojej postury, aby zapobiec bólom pleców i niewygodzie.</p> <p>Przenoszenie ciężkiej torby lub plecaka przez długi czas może prowadzić do bólu pleców lub ramion. Zaleca się równomierne rozłożenie ciężaru w torbie oraz zmianę strony noszenia.</p> <p>Jeśli torba lub plecak ma być używany w pobliżu dzieci, upewnij się, że małe elementy (takie jak guziki czy zatrzaski) są mocno przymocowane, aby zapobiec ryzyku zadławienia.</p>
5901435412763	1516	1516 Torba dla mamy / do wózka COCO	<p>Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są w pełni funkcjonalne przed użyciem. Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia. Dostosuj paski plecaka do swojej postury, aby zapobiec bólom pleców i niewygodzie.</p> <p>Przenoszenie ciężkiej torby lub plecaka przez długi czas może prowadzić do bólu pleców lub ramion. Zaleca się równomierne rozłożenie ciężaru w torbie oraz zmianę strony noszenia.</p> <p>Jeśli torba lub plecak ma być używany w pobliżu dzieci, upewnij się, że małe elementy (takie jak guziki czy zatrzaski) są mocno przymocowane, aby zapobiec ryzyku zadławienia.</p>

5901435414576	1521	1521 Przymulanka DOG WILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414583	1522	1522 Zabawka dla dzieci z pozytywką DOG WILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414590	1523	1523 Przytulanka z zawieszką do smoczka DOG WILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414606	1524	1524 Piszczek z gryzakiem DOG WILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414613	1525	1525 Przynalanka RABBIT MILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414620	1526	1526 Zabawka dla dzieci z pozytywką RABBIT MILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414637	1527	1527 Przytulanka z zawieszka do smoczka RABBIT MILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414644	1528	1528 Piszczek z gryzakiem RABBIT MILLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415504	1529	1529 Piłeczki sensoryczne zestaw 4szt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415511	1530	1530 Piłeczki sensoryczne zestaw 6szt	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415528	1531	1531 Książeczka sensoryczna NATURE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415535	1532	1532 Książeczka sensoryczna SEA WORLD	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415542	1533	1533 Przytulanka szeleścik HAPPY PANDA BLINK & SMILE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415559	1534	1534 Przytulanka - szeleścik BLINKY CLOUD BLINK & SMILE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415566	1535	1535 Przymulanka - szelećik KITTY BLINK & SMILE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415573	1536	1536 Przymulanka - szelećik LITTLE BIRDIE BLINK & SMILE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415580	1537	1537 Przytulanka kocyk LITTLE BIRDIE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415597	1538	1538 Przytulanka kocyk BLINKY CLOUD	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415603	1539	1539 Przytulanka kocyk BABY BUNNY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415849	1542	1542 Gryzak do podawania pokarmów Flower	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435415931	1542/01	1542/01 Silikonowa końcówka do gryzaka do podawania pokarmów 6 m-cy	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435415856	1543	1543 Gryzak do podawania pokarmów Frog	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435415948	1543/01	1543/01 Silikonowa końcówka do gryzaka do podawania pokarmów 12 m-cy	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435415863	1544	1544 Przenośny pojemnik na mleko w proszku	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435415870	1545	1545 Szczoteczki do zębów dla niemowląt na palec	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435415887	1546	1546 Grzechotka BEAR	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzucić zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415894	1547	1547 Grzechotka SNAIL	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415900	1548	1548 Gryzak z grzechotką BEAR	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415917	1549	1549 Grzechotka STAR	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435415924	1550	1550 Grzechotka PARROT	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435415955	1551	1551 Gryzak do podawania pokarmów DINO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435415962	1551/01	1551/01 Silikonowa końcówka do gryzaka do podawania pokarmów 6 m-cy	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435415979	1551/02	1551/02 Silikonowa końcówka do gryzaka do podawania pokarmów 12 m-cy	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435415993	1552/01 RÓŻOWY	1552/01 Okrycie kąpielowe frotte z kapturkiem 100x100cm	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416006	1552/02 NIEBIESKI	1552/02 Okrycie kąpielowe frotte z kapturkiem 100x100cm	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435416013	1552/03 SZARY	1552/03 Okrycie kąpielowe frotte z kapturkiem 100x100cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416020	1552/04 BEŻOWY	1552/04 Okrycie kąpielowe frotte z kapturkiem 100x100cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416037	1553/01 RÓŻOWY	1553/01 Okrycie kąpielowe bambusowe z kapturkiem 100x100cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416044	1553/02 NIEBIESKI	1553/02 Okrycie kąpielowe bambusowe z kapturkiem 100x100cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416051	1553/03 SZARY	1553/03 Okrycie kąpielowe bambusowe z kapturkiem 100x100cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435416068	1554	1554 Przymulanka GOOSE ZOE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416075	1555	1555 Piszczek z gryzakiem GOOSE ZOE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416082	1556	1556 Przytulanka kocyk GOOSE ZOE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416099	1557/01 RÓŻOWY	1557/01 Przytulanka - szeleścik LLAMA LULU	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416518	1557/02 NIEBIESKI	1557/02 Przytulanka - szeleścik LLAMA LULU	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416105	1558	1558 Przytulanka - szeleścik PANDA POLLY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416112	1559	1559 Przytulanka kocyk KOALA CHARLIE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416129	1560	1560 Piszczek z gryzakiem KOALA CHARLIE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416136	1561	1561 Przytulanka kocyk LLAMA LUNA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416143	1562	1562 Piszczek z gryzakiem LLAMA LUNA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416150	1563	1563 Dwustronna książeczka sensoryczna UNDER THE SEA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416167	1564	1564 Książeczka sensoryczna SAFARI	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416396	1571/01 CZARNA	1571/01 Torba dla mamy / do wózka CARMEN czarna	<p>Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są w pełni funkcjonalne przed użyciem. Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia. Dostosuj paski plecaka do swojej postury, aby zapobiec bólowi pleców i niewygodzie.</p> <p>Przenoszenie ciężkiej torby lub plecaka przez długi czas może prowadzić do bólu pleców lub ramion. Zaleca się równomierne rozłożenie ciężaru w torbie oraz zmianę strony noszenia.</p> <p>Jeśli torba lub plecak ma być używany w pobliżu dzieci, upewnij się, że małe elementy (takie jak guziki czy zatrzaski) są mocno przymocowane, aby zapobiec ryzyku zadławienia.</p>
5901435416402	1571/02 BEŻOWA	1571/02 Torba dla mamy / do wózka CARMEN beżowa	<p>Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są w pełni funkcjonalne przed użyciem. Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia. Dostosuj paski plecaka do swojej postury, aby zapobiec bólowi pleców i niewygodzie.</p> <p>Przenoszenie ciężkiej torby lub plecaka przez długi czas może prowadzić do bólu pleców lub ramion. Zaleca się równomierne rozłożenie ciężaru w torbie oraz zmianę strony noszenia.</p> <p>Jeśli torba lub plecak ma być używany w pobliżu dzieci, upewnij się, że małe elementy (takie jak guziki czy zatrzaski) są mocno przymocowane, aby zapobiec ryzyku zadławienia.</p>
5901435417027	1571/03 SZARA	1571/03 Torba dla mamy / do wózka CARMEN szara	<p>Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są w pełni funkcjonalne przed użyciem. Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia. Dostosuj paski plecaka do swojej postury, aby zapobiec bólowi pleców i niewygodzie.</p> <p>Przenoszenie ciężkiej torby lub plecaka przez długi czas może prowadzić do bólu pleców lub ramion. Zaleca się równomierne rozłożenie ciężaru w torbie oraz zmianę strony noszenia.</p> <p>Jeśli torba lub plecak ma być używany w pobliżu dzieci, upewnij się, że małe elementy (takie jak guziki czy zatrzaski) są mocno przymocowane, aby zapobiec ryzyku zadławienia.</p>

5901435416419	1573	1573 Słuchawki ochronne dla dzieci i dorosłych	<p>Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jako środek ochrony słuchu dla dzieci. Nie należy stosować produktu w innych celach. Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio dopasowane do głowy dziecka. Nieprawidłowe dopasowanie może zmniejszyć skuteczność ochrony.</p> <p>Należy dopilnować, aby dzieci używały słuchawek pod nadzorem dorosłych. Regularnie sprawdzaj stan słuchawek i nie używaj ich, jeśli są uszkodzone.</p>
---------------	------	--	--

5901435416433	1575	1575 Termometr elektroniczny bezdotykowy	<p>Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia od 10 °C do 40 °C.</p> <p>Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.</p> <p>Termometru nie wolno wystawiać na działanie prądu.</p> <p>Termometru nie wolno wystawiać na ekstremalne temperatury > 55 °C < -20 °C.</p> <p>Urządzenia nie należy używać przy wilgotności względnej > 85%.</p> <p>Najdelikatniejszą częścią termometru jest szkiełko ochronne zabezpieczające soczewkę.</p> <p>Szkiełka ochronnego zabezpieczającego soczewkę nie należy dotykać palcami.</p> <p>Szkiełko należy czyścić wacikiem bawełnianym zwilżonym 95% alkoholem.</p> <p>Termometru nie należy wystawiać na działanie światła słonecznego lub wody.</p> <p>Urządzenia nie należy upuszczać.</p> <p>W przypadku uszkodzenia sondy nie używać produktu.</p> <p>W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem należy skontaktować się z sprzedawcą.</p> <p>Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy termometru.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	------	--	---

5901435416495	1576	1576 Edukacyjna mata piankowa XPE 150x200cm	<p>Produkt przeznaczony jest do użytku edukacyjnego i rekreacyjnego dla dzieci. Nie używaj maty w innych celach.</p> <p>Czyść matę regularnie, używając łagodnych środków czyszczących i unikaj silnych chemikaliów. Przechowuj matę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.</p> <p>Mata jest przeznaczona do użytku pod nadzorem dorosłych. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas korzystania z maty.</p> <p>Upewnij się, że mata jest wolna od małych części i innych elementów, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.</p>
5901435416501	1577	1577 Zabezpieczenia do mebli magnetyczna blokada szafek i szuflad	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.</p> <p>Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>

5901435416587	1578	1578 Zabawka edukacyjna-zawieszka do wózka i fotelika NATURE	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416594	1579	1579 Zabawka edukacyjna-zawieszka do wózka i fotelika RACCOON	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416525	1580	1580 Zabawka sensoryczna RABBIT	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416532	1581	1581 Zabawka sensoryczna BOTTLE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416549	1582	1582 Zabawka sensoryczna CUBE BOX	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416556	1583	1583 Zabawka sensoryczna ASTRONAUT	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416570	1585	1585 Gryzak sensoryczny STAR BALL	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416600	1586	1586 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416617	1587	1587 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416624	1588	1588 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416631	1589	1589 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416648	1590	1590 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416655	1591	1591 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416662	1592	1592 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416679	1593	1593 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416686	1594	1594 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416693	1595	1595 Grzechotka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416709	1596/01	1596/01 Gryzak kwiatek	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416716	1596/02	1596/02 Gryzak kwiatek	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416723	1597/01	1597/01 Gryzak ślimak	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416730	1597/02	1597/02 Gryzak ślimak	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416747	1598/01 TURKUSOWY	1598/01 Silikonowy śliniak-ultracienki	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416754	1598/02 RÓŻOWY	1598/02 Silikonowy śliniak-ultracienki	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435416761	1598/03 NIEBIESKI	1598/03 Silikonowy śliniak- ultracienki	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
---------------	-------------------	--	--

5901435416778	1599	1599 Elektroniczny podgrzewacz pokarmu i sterylizator	<p>Nie stosować na zewnątrz.</p> <p>Przed pierwszym podłączeniem podgrzewacza do butelek do zasilania, upewnić się, że napięcie jest kompatybilne z lokalnym zasilaniem, sprawdzając oznaczenie na podstawie urządzenia. Przed uruchomieniem układu upewnić się, że wiano do niego wodę.</p> <p>Nie zanurzać w wodzie.</p> <p>Niewłaściwe użytkowanie produktu może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia elektrycznego oraz/lub obrażeniami ciała. To urządzenie może być wykorzystywane przez osoby w wieku od 14 lat pod warunkiem uzyskania przez nie nadzoru lub instrukcji w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu, oraz zrozumienia potencjalnych zagrożeń.</p> <p>Przechowywać urządzenie oraz jego przewody poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie dotykać gorących powierzchni, korzystać z uchwytów i pokręteł.</p> <p>Stosować się do wytycznych dotyczących temperatury, aby nie podgrzewać pokarmu zbyt długo.</p> <p>Zawsze użytkować na suchej, płaskiej oraz termoodpornej powierzchni kuchennej. Nie przesuwać urządzenia gdy pracuje.</p> <p>Nie stosować innych akcesoriów niż te, które dostarczono oryginalnie z urządzeniem.</p> <p>W razie widocznych uszkodzeń, niezwłocznie zaprzestać dalszej obsługi.</p> <p>Woda wewnątrz układu jest bardzo gorąca i może prowadzić do poparzeń, dlatego należy zachować ostrożność wyciągając elementy z podgrzewacza.</p> <p>Należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.</p> <p><i>W czasie pracy z podgrzewacza wydobywa się gorąca para wodna</i></p>
---------------	------	---	--

5901435416808	1625	1625 Grzechotka ELEPHANT	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416815	1626	1626 Grzechotka OWL	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416822	1627	1627 Grzechotka LION	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416839	1628	1628 Grzechotka CAR	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416846	1629	1629 Grzechotka BARBELL	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416853	1630	1630 Grzechotka TRUMPET	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416860	1631	1631 Maskotka KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416877	1632	1632 Pozytywka KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416884	1633	1633 Piszczek z gryzakiem KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416891	1634	1634 Grzechotka KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416907	1635	1635 Przytulanka kocyk KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416914	1636	1636 Zawieszka z dzwoneczkiem KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435416921	1637	1637 Kostka sensoryczna KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435416938	1638	1638 Zawieszka edukacyjna – zawieszka do wózka KOALA COCO	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435417089	NIEBIESKI	1639/01 Silikonowy śliniak z regulowanym zapięciem	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435417096	RÓŻOWY	1639/02 Silikonowy śliniak z regulowanym zapięciem	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435417102	MIĘTA	1639/03 Silikonowy śliniak z regulowanym zapięciem	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435417119	BEŻOWY	1639/04 Silikonowy śliniak z regulowanym zapięciem	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416303	1640/01	1640/01 Gąbka kąpielowa dla dzieci i niemowląt	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416310	1640/02	1640/02 Gąbka kąpielowa dla dzieci i niemowląt	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435416327	1640/03	1640/03 Gąbka kąpielowa dla dzieci i niemowląt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416945	1641/01	1641/01 Śliniak bez rękawów	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416952	1641/02	1641/02 Śliniak bez rękawów	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435416969	1641/03	1641/03 Śliniak bez rękawów	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416976	1642/01	1642/01 Śliniak bez rękawów	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416983	1642/02	1642/02 Śliniak bez rękawów	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435416990	1642/03	1642/03 Śliniak bez rękawów	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435417126	1643	1643 Zabezpieczenia do mebli. Blokada uniwersalna 2 szt.	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.</p> <p>Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>
5901435417140	1644	1644 Zabezpieczenia do mebli. Blokada uniwersalna 4 szt.	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.</p> <p>Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>

5901435417133	1645	1645 Przenośny podgrzewacz do butelek	<p>Nie stosować na zewnątrz.</p> <p>Przed pierwszym podłączeniem podgrzewacza do butelek do zasilania, upewnić się, że napięcie jest kompatybilne z lokalnym zasilaniem, sprawdzając oznaczenie na podstawie urządzenia. Przed uruchomieniem układu upewnić się, że wiano do niego wodę.</p> <p>Nie zanurzać w wodzie.</p> <p>Niewłaściwe użytkowanie produktu może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia elektrycznego oraz/lub obrażeniami ciała. To urządzenie może być wykorzystywane przez osoby w wieku od 14 lat pod warunkiem uzyskania przez nie nadzoru lub instrukcji w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu, oraz zrozumienia potencjalnych zagrożeń.</p> <p>Przechowywać urządzenie oraz jego przewody poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie dotykać gorących powierzchni, korzystać z uchwytów i pokręteł.</p> <p>Stosować się do wytycznych dotyczących temperatury, aby nie podgrzewać pokarmu zbyt długo.</p> <p>Zawsze użytkować na suchej, płaskiej oraz termoodpornej powierzchni kuchennej. Nie przesuwać urządzenia gdy pracuje.</p> <p>Nie stosować innych akcesoriów niż te, które dostarczono oryginalnie z urządzeniem.</p> <p>W razie widocznych uszkodzeń, niezwłocznie zaprzestać dalszej obsługi.</p> <p>Woda wewnątrz układu jest bardzo gorąca i może prowadzić do poparzeń, dlatego należy zachować ostrożność wyciągając elementy z podgrzewacza.</p> <p>Należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.</p> <p><i>W czasie pracy z podgrzewacza wydobywa się gorąca para wodna</i></p>
---------------	------	---------------------------------------	--

5901435411681	167/02 MIX 4 KOLORÓW	167/02 Myjka do kąpielii frotte dla dzieci i niemowląt	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
---------------	-------------------------	---	---

5901435407394	216	216 Podgrzewacz elektryczny z funkcją sterylizacji 2w1	<p>Nie stosować na zewnątrz.</p> <p>Przed pierwszym podłączeniem podgrzewacza do butelek do zasilania, upewnić się, że napięcie jest kompatybilne z lokalnym zasilaniem, sprawdzając oznaczenie na podstawie urządzenia. Przed uruchomieniem układu upewnić się, że wiano do niego wodę.</p> <p>Nie zanurzać w wodzie.</p> <p>Niewłaściwe użytkowanie produktu może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia elektrycznego oraz/lub obrażeniami ciała. To urządzenie może być wykorzystywane przez osoby w wieku od 14 lat pod warunkiem uzyskania przez nie nadzoru lub instrukcji w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu, oraz zrozumienia potencjalnych zagrożeń.</p> <p>Przechowywać urządzenie oraz jego przewody poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie dotykać gorących powierzchni, korzystać z uchwytów i pokręteł. Stosować się do wytycznych dotyczących temperatury, aby nie podgrzewać pokarmu zbyt długo.</p> <p>Zawsze użytkować na suchej, płaskiej oraz termoodpornej powierzchni kuchennej. Nie przesuwaj urządzenia gdy pracuje.</p> <p>Nie stosować innych akcesoriów niż te, które dostarczono oryginalnie z urządzeniem.</p> <p>W razie widocznych uszkodzeń, niezwłocznie zaprzestać dalszej obsługi.</p> <p>Woda wewnątrz układu jest bardzo gorąca i może prowadzić do poparzeń, dlatego należy zachować ostrożność wyciągając elementy z podgrzewacza.</p> <p>Należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.</p> <p><i>W czasie pracy z podgrzewacza wydobywa się gorąca para wodna</i></p>
5901435407400	296	296 Wkładki laktacyjne COMFORT 50+20szt GRATIS	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435408681	296/140	296/140 Wkładki laktacyjne COMFORT 100+40szt GRATIS	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415016	297/01	297/01 Wkładki laktacyjne NIGHT & DAY 40szt	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435407424	298/01 BIAŁE	298/01 Wkładki laktacyjne SLIM 24szt	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435407431	298/02 CZARNE	298/02 Wkładki laktacyjne SLIM 24szt	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5904341206464	332	332 Pozytywka do karuzelki	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435408568	346/03 SZARE	346/03 Okrycie kąpielowe bambusowe - ręcznik z kapturkiem NATURAL BAMBOO 100X100cm	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416334	346/04 RÓŻOWY	346/04 Okrycie kąpielowe bambusowe - ręcznik z kapturkiem NATURAL BAMBOO 100X100cm	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416341	346/05 NIEBIESKI	346/05 Okrycie kąpielowe bambusowe - ręcznik z kapturkiem NATURAL BAMBOO 100X100cm	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435416358	346/06 SZARY	346/06 Okrycie kąpielowe bambusowe - ręcznik z kapturkiem NATURAL BAMBOO 100X100cm	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435408599	347/03 SZARY	347/03 Bambusowa myjka kąpielowa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414132	347/06 BIAŁY	347/06 Bambusowa myjka kąpielowa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416365	347/07 RÓŻOWY	347/07 Bambusowa myjka kąpielowa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435416372	347/08 NIEBIESKI	347/08 Bambusowa myjka kąpielowa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435416389	347/09 SZARY	347/09 Bambusowa myjka kąpielowa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435407950	348/01 SZARE	348/01 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435407967	348/02 MALINOWE	348/02 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414507	348/07 GOŁĘBI	348/07 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414514	348/08 BEŻOWY	348/08 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435414521	348/09 MORELOWY	348/09 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415764	348/10 SZARY	348/10 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415771	348/11 RÓŻOWY	348/11 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415788	348/12 MIĘTOWY	348/12 Pieluszki muślinowe. Super miękkie	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435409749	397/02 ARKTYKA, SZARE	397/02 Naturalne pieluszki z włókien bambusa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435409763	397/04 LENIWCE, MIĘTOWE	397/04 Naturalne pieluszki z włókien bambusa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414477	397/07 RÓŻOWE	397/07 Naturalne pieluszki z włókien bambusa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414491	397/09 SZARE	397/09 Naturalne pieluszki z włókien bambusa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415733	397/10 SZARY	397/10 Naturalne pieluszki z włókien bambusa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415740	397/11 FIOLETOWY	397/11 Naturalne pieluszki z włókien bambusa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435415757	397/12 NIEBIESKI	397/12 Naturalne pieluszki z włókien bambusa NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435410769	398/01 MIĘTOWY	398/01 Zestaw do pielęgnacji paznokci dla dzieci i niemowląt	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.
5901435410776	398/02 RÓŻOWY	398/02 Zestaw do pielęgnacji paznokci dla dzieci i niemowląt	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Produkt nie jest zabawką. Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.

5901435410783	398/03 SZARY	398/03 Zestaw do pielęgnacji paznokci dla dzieci i niemowląt	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
---------------	--------------	--	--

5901435411001	402/01 MIĘTOWY	402/01 Butelka antykolkowa szerokootworowa 120ml	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować</p>
---------------	----------------	--	--

5901435411018	402/02 RÓŻOWY	402/02 Butelka antykolkowa szerokootworowa 120ml	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować</p>
---------------	---------------	--	--

5901435411025	402/03 NIEBIESKI	402/03 Butelka antykolkowa szerokootworowa 120ml	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować</p>
---------------	------------------	--	--

5901435406212	403	403 Butelka antykolkowa szerokootworowa 240ml	<p>Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj poprzez pociąganie w różnych kierunkach, czy smoczek nie jest uszkodzony, szczególnie jeśli dziecko ma już zęby.</p> <p>Smoczek uszkodzony, nadgryziony czy zdeformowany wymień na nowy!</p> <p>Nie wolno samodzielnie powiększać otworów w smoczku, ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu i/lub zakrztuszenia dziecka.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka co 1-2 miesiące.</p> <p>Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem osób dorosłych.</p> <p>Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.</p> <p>Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.</p> <p>Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ze względu na uszkodzenia materiału.</p> <p>Nie zostawiaj produktu w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i/lub osłabienie. Nigdy nie używaj do sterylizacji ostrych środków chemicznych, ani produktów do tego nie przeznaczonych. Nie myj smoczków w zmywarce, ze względu na ryzyko uszkodzenia smoczka!</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p> <p>W przypadku używania z ciepłą wodą należy zachować ostrożność podczas otwierania, narastające ciśnienie może spowodować</p>
---------------	-----	---	--

5901435409473	441	441 Przytulanka dla niemowląt OWL SOFIA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435409480	442	442 Zabawka dla dzieci z wibracją OWL SOFIA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435409503	443	443 Karuzelka do łóżeczka z pozytywką OWL SOFIA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435411087	485	485 Aspirator do nosa	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435410936	488	488 ORTHO - gryzak z grzechotką	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka</p>
5901435410943	489/01 MIĘTOWY	489/01 ORTHO gryzak	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka</p>

5901435414224	489/04 RÓŻOWY	489/04 ORTHO gryzak	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka</p>
5901435414231	489/05 TURKUSOWY	489/05 ORTHO gryzak	<p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować !) i wysuszyć. W celu codziennego utrzymywania w czystości zalecamy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła dla dzieci. Po umyciu dokładnie wypłukać i wysuszyć.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka</p>

5901435410851	499/01	499/01 Edukacyjny gryzak z grzechotką JUICY ORANGE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435410868	499/02	499/02 Edukacyjny gryzak z grzechotką TASTY WATERMELON	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435417157	499/03	499/03 Edukacyjny gryzak z grzechotką STRAWBERRY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5904341203623	500/L	500/L Majtki poporodowe. Jednorazowego użytku	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5904341203616	500/M	500/M Majtki poporodowe. Jednorazowego użytku	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5904341203630	500/XL	500/XL Majtki poporodowe. Jednorazowego użytku	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5904341209731	503/L	503/L Majtki poporodowe. Wielorazowego użytku	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5904341209724	503/M	503/M Majtki poporodowe. Wielorazowego użytku	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5904341209748	503/XL	503/XL Majtki poporodowe. Wielorazowego użytku	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5904341209755	503/XXL	503/XXL Majtki poporodowe. Wielorazowego użytku	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5906699072869	505/L	505/L Poporodowy pas brzuszny COMFORT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.</p> <p>Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</p> <p>Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	-------	---------------------------------------	---

5906699072876	505/M	505/M Poporodowy pas brzuszny COMFORT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.</p> <p>Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</p> <p>Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	-------	---------------------------------------	---

5906699072883	505/S	505/S Poporodowy pas brzuszny COMFORT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.</p> <p>Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</p> <p>Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	-------	---------------------------------------	---

5906699072890	505/XL	505/XL Poporodowy pas brzuszny COMFORT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.</p> <p>Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</p> <p>Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	--------	--	---

5906699072906	505/XS	505/XS Poporodowy pas brzuszny COMFORT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.</p> <p>Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</p> <p>Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	--------	--	---

5906699072913	505/XXL	505/XXL Poporodowy pas brzuszny COMFORT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
5901435408636	506/34 szary melanz	506/34 Biustonosz do karmienia rozm. B70-75 szary melanz	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5906699072920	511/L	511/L Poporodowy pas brzuszny - profilowany EXPERT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem. Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta). Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	-------	--	--

5906699072937	511/M	511/M Poporodowy pas brzuszny - profilowany EXPERT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem. Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta). Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	-------	---	--

5906699072944	511/S	511/S Poporodowy pas brzuszny profilowany EXPERT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem. Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta). Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania. W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta. Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem. Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	-------	--	--

5906699072951	511/XL	511/XL Poporodowy pas brzuszy - profilowany EXPERT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę. Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	--------	---	---

5906699072968	511/XS	511/XS Poporodowy pas brzuszny - profilowany EXPERT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.</p> <p>Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</p> <p>Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
---------------	--------	--	---

5906699072975	511/XXL	511/XXL Poporodowy pas brzuszny - profilowany EXPERT	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.</p> <p>Chronić przed działaniem wysokich temperatur i bezpośrednim nasłonecznieniem.</p> <p>Stosowanie wyrobu skonsultować ze specjalistą (lekarz ginekolog, pielęgniarka położna, fizjoterapeuta).</p> <p>Wyrób należy stosować tylko na nienaruszona skórę. Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.</p> <p>Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.</p> <p>W przypadku utrzymujących się lub nasilających dolegliwości bólowych, wystąpienia reakcji uczuleniowej, podrażnienia skóry lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.</p> <p>Ze względów higienicznych oraz w trosce o skuteczność działania wyrób przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.</p> <p>Zaleca się wypranie wyrobu przed pierwszym użyciem.</p> <p>Nie należy stosować wyrobu nieprzerwanie przez 24 godziny, chyba, że lekarz zalecił inaczej.</p>
5901435408117	513	513 Podkłady higieniczne do przewijania 40x60cm 10 sztuk	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414347	513/20	513/20 Podkłady higieniczne do przewijania 40x60cm 20 sztuk	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435409053	528/03 TURKUSOWY	528/03 Pojemnik na smoczek	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435410240	528/04 RÓŻOWY	528/04 Pojemnik na smoczek	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435409558	529/01 SZARY	529/01 Pojemnik na smoczek Słonik	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435409565	529/02 NIEBIESKI	529/02 Pojemnik na smoczek Słonik	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435409572	529/03 JAGODOWY	529/03 Pojemnik na smoczek Słonik	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435410295	535/01 BIAŁY	535/01 Pojemnik na smoczek	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435410301	535/02 MIĘTOWY	535/02 Pojemnik na smoczek	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435410318	535/03 ŻÓŁTY	535/03 Pojemnik na smoczek	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435412794	541	541 Książeczka sensoryczna MY LIFE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435412800	542	542 Książeczka sensoryczna BLACK&WHITE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435412817	543	543 Książeczka sensoryczna MY CONTRAST BOOK	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435412824	544	544 Książeczka sensoryczna GO TO THE OCEAN	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435412084	550/01 RÓŻOWY	550/01 Szczoteczki do zębów dla dzieci i niemowląt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435412091	550/02 NIEBIESKI	550/02 Szczoteczki do zębów dla dzieci i niemowląt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435415481	551/02 RÓŻOWA	551/02 Bezpieczna szczoteczka do zębów 6m+	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435415498	551/03 NIEBIESKA	551/03 Bezpieczna szczoteczka do zębów 6m+	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435409824	552/01	552/01 Bezpieczna szczoteczka do zębów 12m+	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435411698	567/03 MIĘTOWY	567/03 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Naturalne miękkie włosie	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435411704	567/04 NIEBIESKI	567/04 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Naturalne miękkie włosie	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435411711	568/03 SZARY	568/03 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Naturalne super miękkie włosie	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435411728	568/04 RÓŻOWY	568/04 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Naturalne super miękkie włosie	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435411735	569/03 RÓŻOWA	569/03 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Super miękkie włosie	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435411742	569/04 NIEBIESKA	569/04 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Super miękkie włosie	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435411759	570/03 BIAŁY	570/03 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Miękkie włosie.	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435411766	570/04 NIEBIESKI	570/04 Szczotka i grzebień do włosów dla dzieci i niemowląt. Miękkie włosie.	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosów uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435415054	585/01	585/01 Biustonosz do karmienia rozm. B70-75 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415061	585/02	585/02 Biustonosz do karmienia rozm. C75-80 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415078	585/03	585/03 Biustonosz do karmienia rozm. D80-85 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415085	585/04	585/04 Biustonosz do karmienia rozm. E80-85 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415092	585/05	585/05 Biustonosz do karmienia rozm. D70-75 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435415108	585/06	585/06 Biustonosz do karmienia rozm. E70-75 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415115	585/07	585/07 Biustonosz do karmienia rozm. B70-75 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415122	585/08	585/08 Biustonosz do karmienia rozm. C75-80 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415139	585/09	585/09 Biustonosz do karmienia rozm. D80-85 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415146	585/10	585/10 Biustonosz do karmienia rozm. E80-85 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435415153	585/11	585/11 Biustonosz do karmienia rozm. D70-75 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415160	585/12	585/12 Biustonosz do karmienia rozm. E70-75 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415184	585/14	585/14 Biustonosz do karmienia rozm. C75-80 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415191	585/15	585/15 Biustonosz do karmienia rozm. D80-85 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415207	585/16	585/16 Biustonosz do karmienia rozm. E80-85 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435415214	585/17	585/17 Biustonosz do karmienia rozm. D70-75 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415221	585/18	585/18 Biustonosz do karmienia rozm. E70-75 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415252	585/21	585/21 Biustonosz do karmienia rozm. C70-75 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415269	585/22	585/22 Biustonosz do karmienia rozm. F75-80 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415276	585/23	585/23 Biustonosz do karmienia rozm. F75-80 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435415283	585/24	585/24 Biustonosz do karmienia rozm. F75-80 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415290	585/25	585/25 Biustonosz do karmienia rozm. F80-85 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415306	585/26	585/26 Biustonosz do karmienia rozm. F80-85 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415313	585/27	585/27 Biustonosz do karmienia rozm. F80-85 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415320	585/28	585/28 Biustonosz do karmienia rozm. B75-80 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435415177	585/29	585/29 Biustonosz do karmienia rozm. B75-80 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415238	585/30	585/30 Biustonosz do karmienia rozm. B75-80 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415245	585/31	585/31 Biustonosz do karmienia rozm. C80-85 biały	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415610	585/32	585/32 Biustonosz do karmienia rozm. C80-85 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435415627	585/33	585/33 Biustonosz do karmienia rozm. C80-85 neutralny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435415986	585/34	585/34 Biustonosz do karmienia rozm. D75-80 czarny	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435412282	597	597 Podkłady poporodowe COMFORT 10 szt.	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435412251	599	599 Podkłady poporodowe NIGHT & DAY 10szt	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435409671	604/01 BLUE	604/01 Termoopakowanie	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435409688	604/02 ORANGE	604/02 Termoopakowanie	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435409695	604/03 MINT	604/03 Termoopakowanie	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435409312	606	606 Piszczek z gryzakiem SWEET LAMBIE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzucić zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435409336	609	609 Grzechotka dla niemowląt RAINBOW FLOWER	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435409343	610	610 Zabawka dla dzieci z pozytywką HAPPY MOON	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435408780	619	619 Piszczek z gryzakiem MONKEY GEORGE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435408803	621	621 Piszczek z gryzakiem BUNNY JULIA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435409183	636	636 Karuzelka do łóżeczka z pozytywką DREAM TEAM C-MORE COLLECTION	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435409206	638	638 Miękką piłeczka dla niemowląt CONTRAST C-MORE COLLECTION	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5904341205344	669	669 Grzechotka dla niemowląt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5904341205375	672	672 Grzechotka dla niemowląt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435409916	712	712 Tasiemka do smoczka z klipsem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Wyrób przypinać wyłącznie do ubranka.</p> <p>Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek i luźnych części ubranka – dziecko może się udusić.</p> <p>Nigdy nie przedłużać łańcuszka.</p> <p>Nigdy nie używać wyrobu kiedy dziecko jest w łóżeczku lub kołysce.</p> <p>Nie stosować wyrobu jako gryzaka lub zabawki.</p>
5901435414354	720/01 NIEBIESKI	720/01 Szczotka do butelek i smoczków z gąbką i mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414361	720/02 RÓŻOWY	720/02 Szczotka do butelek i smoczków z gąbką i mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414378	720/03 SZARY	720/03 Szczotka do butelek i smoczków z gąbką i mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435415351	721/01 NIEBIESKI	721/01 Szczotka do butelek i smoczków z mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435415368	721/02 ZIELONY	721/02 Szczotka do butelek i smoczków z mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435415375	721/03 SZARY	721/03 Szczotka do butelek i smoczków z mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435412879	723/01 TRANSPARENTNY	723/01 Szczoteczka do zębów dla niemowląt na palec	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435412886	723/02 NIEBIESKI	723/02 Szczoteczka do zębów dla niemowląt na palec	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435412893	723/03 RÓŻOWY	723/03 Szczoteczka do zębów dla niemowląt na palec	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>
5901435408964	728/01 NIEBIESKA	728/01 Szczotka do butelek i smoczków samostojąca z przyssawką i chowaną mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435408971	728/02 ZIELONA	728/02 Szczotka do butelek i smoczków samostojąca z przyssawką i chowaną mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435408988	728/03 RÓŻOWA	728/03 Szczotka do butelek i smoczków samostojąca z przyssawką i chowaną mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435408995	728/04 SZARA	728/04 Szczotka do butelek i smoczków samostojąca z przyssawką i chowaną mini szczoteczką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435409060	735/01 NIEBIESKI	735/01 Szczotki do butelek i smoczków z wymienną rączką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435409077	735/02 ZIELONY	735/02 Szczotki do butelek i smoczków z wymienną rączką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435409084	735/03 SZARY	735/03 Szczotki do butelek i smoczków z wymienną rączką	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Przed pierwszym użyciem i każdorazowo należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>Zaleca się ręczne mycie szczoteczek.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435411377	737	737 Przytulanka dla niemowląt OTTER MAGGIE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435411384	738	738 Piszczek OTTER MAGGIE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435411391	739	739 Przytulanka z zawieszka do smoczka OTTER MAGGIE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435411407	745	745 Przytulanka dla niemowląt RACOON ROCKY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435411414	746	746 Piszczek RACOON ROCKY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435411421	747	747 Przytulanka z zawieszka do smoczka RACOON ROCKY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435407059	775/01	775/01 Termometr do wody	<p>Produkt zawiera naftę. Nigdy nie używać w przypadku uszkodzenia termometru. Substancja działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie i obficie przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i ponownie przemyć.</p> <p>W przypadku wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie.</p> <p>Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	--------	--------------------------	--

5901435408704	776/01 MIĘTOWY	776/01 Termometr do wody	<p>Produkt zawiera naftę. Nigdy nie używać w przypadku uszkodzenia termometru. Substancja działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie i obficie przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i ponownie przemyć.</p> <p>W przypadku wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie.</p> <p>Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	----------------	--------------------------	--

5901435408711	776/02 SZARY	776/02 Termometr do wody	<p>Produkt zawiera naftę. Nigdy nie używać w przypadku uszkodzenia termometru. Substancja działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie i obficie przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i ponownie przemyć.</p> <p>W przypadku wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie.</p> <p>Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	--------------	--------------------------	--

5901435408728	776/03 BIAŁY	776/03 Termometr do wody	<p>Produkt zawiera naftę. Nigdy nie używać w przypadku uszkodzenia termometru. Substancja działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie i obficie przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i ponownie przemyć.</p> <p>W przypadku wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie.</p> <p>Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	--------------	--------------------------	--

5901435408872	777/01 SZARY / SZOP	777/01 Termometr do wody	<p>Produkt zawiera naftę. Nigdy nie używać w przypadku uszkodzenia termometru. Substancja działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie i obficie przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i ponownie przemyć.</p> <p>W przypadku wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie.</p> <p>Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	---------------------	--------------------------	--

5901435408889	777/02 NIEBIESKI / KOALA	777/02 Termometr do wody	<p>Produkt zawiera naftę. Nigdy nie używać w przypadku uszkodzenia termometru. Substancja działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie i obficie przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i ponownie przemyć.</p> <p>W przypadku wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie.</p> <p>Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	-----------------------------	--------------------------	--

5901435408896	777/03 RÓŻOWY / MIŚ	777/03 Termometr do wody	<p>Produkt zawiera naftę. Nigdy nie używać w przypadku uszkodzenia termometru. Substancja działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, ostrożnie i obficie przemyć wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i ponownie przemyć.</p> <p>W przypadku wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie.</p> <p>Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435412114	779	779 Książeczka sensoryczna DREAM TEAM C-MORE COLLECTION	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzucić zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435412138	781	781 Karty edukacyjne DREAM TEAM C-MORE COLLECTION	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435412152	783	783 Zabawka edukacyjna TINY YOGA TRIANGLE C-MORE COLLECTION	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414255	784/01	784/01 Łyżeczki silikonowe 2szt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435414262	784/02	784/02 Łyżeczki silikonowe 2szt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435414279	785/01 NIEBIESKI	785/01 Elastyczna silikonowa łyżeczka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435414286	785/02 MIĘTOWY	785/02 Elastyczna silikonowa łyżeczka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435415795	785/03 RÓŻOWY	785/03 Elastyczna silikonowa łyżeczka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435417034	785/04 BEŻOWY	785/04 Elastyczna silikonowa łyżeczka	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435413883	786	786 Ręczniczki bambusowe-myjki bambusowe NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414316	787/01 FIOLETOWY	787/01 Myjka do kąpieli bambusowa dla dzieci i niemowląt NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414323	787/02 NIEBIESKI	787/02 Myjka do kąpieli bambusowa dla dzieci i niemowląt NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435414330	787/03 ZIELONY	787/03 Myjka do kąpieli bambusowa dla dzieci i niemowląt NATURAL BAMBOO	Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest pranie wstępne. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435412688	788	788 Termometr elektroniczny z elastyczną końcówką	<p>Oczyść termometr przecierając go suchą szmatką i wysterylizuj końcówkę alkoholem etylowym.</p> <p>Nie dopuść do kontaktu termometru z żadnym rozcieńczalnikiem chemicznym.</p> <p>Termometr nie jest całkowicie wodoodporny. Nie zanurzaj wyświetlacza LCD w wodzie, tylko czujnik temperatury jest wodoodporny.</p> <p>Nie upuszczaj termometru, nie jest odporny na wstrząsy.</p> <p>Nie zginaj termometru.</p> <p>Nie wkładaj końcówki do gotującej wody.</p> <p>Nie przechowuj termometru wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznym.</p> <p>Nie próbuj demontować termometru, z wyjątkiem wymiany baterii.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	-----	---	---

5901435411292	790	790 Termometr elektroniczny bezdotykowy	<p>Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia od 10 °C do 40 °C.</p> <p>Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.</p> <p>Termometru nie wolno wystawiać na działanie prądu.</p> <p>Termometru nie wolno wystawiać na ekstremalne temperatury > 55 °C < -20 °C.</p> <p>Urządzenia nie należy używać przy wilgotności względnej > 85%.</p> <p>Najdelikatniejszą częścią termometru jest szkiełko ochronne zabezpieczające soczewkę.</p> <p>Szkiełka ochronnego zabezpieczającego soczewkę nie należy dotykać palcami.</p> <p>Szkiełko należy czyścić wacikiem bawełnianym zwilżonym 95% alkoholem.</p> <p>Termometru nie należy wystawiać na działanie światła słonecznego lub wody.</p> <p>Urządzenia nie należy upuszczać.</p> <p>W przypadku uszkodzenia sondy nie używać produktu.</p> <p>W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem należy skontaktować się z sprzedawcą.</p> <p>Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy termometru.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
---------------	-----	---	---

5905317670067	796/01 RÓŻOWY	796/01 Termofofor z pestkami wiśni CHERRY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Nie używać w przypadku uczulenia na którykolwiek materiał wchodzący w skład produktu.</p> <p>W środku znajdują się małe elementy, które dla dzieci dają ryzyko zadławienia.</p> <p>Przechowywać w suchym miejscu.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5905317670081	796/02 SZARY	796/02 Termofofor z pestkami wiśni CHERRY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Nie używać w przypadku uczulenia na którykolwiek materiał wchodzący w skład produktu.</p> <p>W środku znajdują się małe elementy, które dla dzieci dają ryzyko zadławienia.</p> <p>Przechowywać w suchym miejscu.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5905317670074	796/03 BŁĘKITNY	796/03 Termofofor z pestkami wiśni CHERRY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Nie używać w przypadku uczulenia na którykolwiek materiał wchodzący w skład produktu.</p> <p>W środku znajdują się małe elementy, które dla dzieci dają ryzyko zadławienia.</p> <p>Przechowywać w suchym miejscu.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5905317670142	796/04 MIĘTOWY	796/04 Termofofor z pestkami wiśni CHERRY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Nie używać w przypadku uczulenia na którykolwiek materiał wchodzący w skład produktu.</p> <p>W środku znajdują się małe elementy, które dla dzieci dają ryzyko zadławienia.</p> <p>Przechowywać w suchym miejscu.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435415696	797	797 Zabawka edukacyjna- zawieszka do wózka i fotelika CHEESE & SKIP	<p>Przymocuj zabawkę poza zasięgiem dziecka. Aby zapobiec możliwym urazom spowodowanym zaplataniem, zdejmij zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować wstać na rękach i kolanach w pozycji do raczkowania.</p> <p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435412299	799	799 Szczotka z naturalnego włosia	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Ze względu na swoją nierównomierną grubość włosie uwalnia się w trakcie użytkowania. Jest to jego naturalna cecha. W celu redukcji tego zjawiska zalecamy przed każdym użyciem przeczesać intensywnie włosie palcami dłoni aby jak największa ilość włosia uwolniła się przed rozpoczęciem czesania dziecka.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p>

5901435409947	823/M	823/M Silikonowe osłonki na piersi	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze przed użyciem osłonkę należy umyć i wysterylizować w roztworze sterylizującym lub gotując we wrzącej wodzie przez 5 min.</p> <p>Nie pozostawiaj osłonki w miejscu nasłonecznionym, gorącym oraz w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może spowodować to osłabienie osłonki.</p> <p>Produkt nie jest zabawka.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Niedozwolone jest ręczne dziurkowanie czy powiększanie otworów osłonki.</p> <p>Używaj osłonki po konsultacji z położną lub lekarzem.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435412671	823/S	823/S Silikonowe osłonki na piersi	<p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze przed użyciem osłonkę należy umyć i wysterylizować w roztworze sterylizującym lub gotując we wrzącej wodzie przez 5 min.</p> <p>Nie pozostawiaj osłonki w miejscu nasłonecznionym, gorącym oraz w środkach dezynfekujących na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może spowodować to osłabienie osłonki.</p> <p>Produkt nie jest zabawka.</p> <p>Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dziecka.</p> <p>Niedozwolone jest ręczne dziurkowanie czy powiększanie otworów osłonki.</p> <p>Używaj osłonki po konsultacji z położną lub lekarzem.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435412305	825/02 RÓŻOWY	825/02 Gryzak silikonowy RING	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435412312	825/03 MIĘTOWY	825/03 Gryzak silikonowy RING	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>

5901435414446	827	827 Dmuchana mata wodna	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>To nie jest basen! Nigdy nie wylewaj wody na powierzchnię maty! Ta mata nie jest obiektem unoszącym się na wodzie. Należy jej używać tylko na solidnej i stabilnej powierzchni. Nie zostawiaj niemowląt ani dzieci bez nadzoru!</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435407615	831	831 Śliniak frotte I EAT AND I GROW	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435407622	832	832 Śliniak frotte FLAVOR EXPLORER	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435407639	833	833 Śliniak frotte I CAN ALMOST FEED MYSELF	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435413562	835/02 NIEBIESKI	835/02 Miękki śliniak z kieszonką i regulowanym zapięciem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435413579	835/03 MIĘTOWY	835/03 Miękki śliniak z kieszonką i regulowanym zapięciem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435413586	835/04 RÓŻOWY	835/04 Miękki śliniak z kieszonką i regulowanym zapięciem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435416297	835/05 BŁĘKITNY	835/05 Miękki śliniak z kieszonką i regulowanym zapięciem	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435407356	836	836 Śliniak z kieszonką KANGAROO	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435407295	837	837 Śliniak z długim rękawem BABY ADVENTURER	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5901435407158	840	840 Fartuszek CREATIVE BABY	Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5901435405659	878	878 Śliniaki jednorazowe 10szt	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414897	879/09	879/09 Śliniak apaszka FARMER	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414903	879/10	879/10 Śliniak apaszka LEAVES	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414910	879/11	879/11 Śliniak apaszka KITTY	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414927	879/12	879/12 Śliniak apaszka TOUKANS	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414934	879/13	879/13 Śliniak apaszka BIRDS	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435414941	879/14	879/14 Śliniak apaszka JUNGLE	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414958	879/15	879/15 Śliniak apaszka HORSES	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>
5901435414965	879/16	879/16 Śliniak apaszka FLORAL	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p>

5901435410646	898/01	898/01 Zabawka edukacyjna PINK PYRAMID TINY YOGA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435410660	898/02	898/02 Zabawka edukacyjna MINT PYRAMID TINY YOGA	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia z zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Przed każdym podaniem zabawki dziecku, sprawdź jej jakość. Tylko nieuszkodzona zabawka gwarantuje Twojemu dziecku bezpieczne użytkowanie. Wyrzuć zabawkę, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia.</p> <p>Zabawa zalecana pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Zabawka jest zgodna z normą EN 71.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Opakowanie oraz elementy mocujące nie stanowią zabawki i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.</p>
5901435414293	943 KIT I	943 KIT I Bramka 943 KIT I zestaw do montażu bramki zabezpieczającej	<p>Opakowanie zawiera małe i ostre elementy w stanie do złożenia.</p> <p>Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Montaż musi wykonać osoba dorosła.</p>

5901435414309	943 KIT II	943 KIT II Bramka 943 KIT II śruby do bramki umożliwiające montaż do okrągłych filarów 2szt	Opakowanie zawiera małe i ostre elementy w stanie do złożenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Montaż musi wykonać osoba dorosła.
5901435411810	943 BIAŁA	943/01 Bramka zabezpieczająca	Przed zakończeniem montażu nie należy obcinać końcówki pasa! Przerwa w drzwiach nie jest wadą! Po zakończeniu montażu przerwa ulegnie zmniejszeniu. NIE DOCINAĆ PASA przed zakończeniem montażu. Pozostałe dwa odcinki można wykorzystać później. W razie konieczności zmiany pozycji już zamontowanej bramki, najpierw należy zawiązać pas, a potem zdemontować bramkę.
5901435411162	946	946 Zabezpieczenia do mebli. Blokada magnetyczna 4szt	Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję. Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona. Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu. To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.

5901435408254	949	949 Zabezpieczenia do mebli. Narożniki	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.</p> <p>Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>
5904341205009	950	950 Zabezpieczenia do mebli. Gniazdka elektryczne	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.</p> <p>Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>

5904341205016	951	951 Zabezpieczenia do mebli. Narożniki	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona. Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>
5904341205047	954	954 Zabezpieczenia do mebli. Drzwi	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona. Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>

5901435408100	959	959 Zabezpieczenia do mebli. Narożniki	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.</p> <p>Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>
5901435415443	962/10	962/10 Zabezpieczenie do gniazd elektrycznych. Zaślepka rotacyjna, 10szt.	<p>Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.</p> <p>Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.</p> <p>Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.</p> <p>Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.</p> <p>Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.</p> <p>To nie jest zabawka. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.</p>

5901435412343	968/01 BIAŁY	968/01 Elektroniczny podgrzewacz pokarmu i sterylizator HONEY	<p>Nie stosować na zewnątrz.</p> <p>Przed pierwszym podłączeniem podgrzewacza do butelek do zasilania, upewnić się, że napięcie jest kompatybilne z lokalnym zasilaniem, sprawdzając oznaczenie na podstawie urządzenia. Przed uruchomieniem układu upewnić się, że wiano do niego wodę.</p> <p>Nie zanurzać w wodzie.</p> <p>Niewłaściwe użytkowanie produktu może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia elektrycznego oraz/lub obrażeniami ciała. To urządzenie może być wykorzystywane przez osoby w wieku od 14 lat pod warunkiem uzyskania przez nie nadzoru lub instrukcji w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu, oraz zrozumienia potencjalnych zagrożeń.</p> <p>Przechowywać urządzenie oraz jego przewody poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie dotykać gorących powierzchni, korzystać z uchwytów i pokręteł.</p> <p>Stosować się do wytycznych dotyczących temperatury, aby nie podgrzewać pokarmu zbyt długo.</p> <p>Zawsze użytkować na suchej, płaskiej oraz termoodpornej powierzchni kuchennej. Nie przesuwaj urządzenia gdy pracuje.</p> <p>Nie stosować innych akcesoriów niż te, które dostarczono oryginalnie z urządzeniem.</p> <p>W razie widocznych uszkodzeń, niezwłocznie zaprzestać dalszej obsługi.</p> <p>Woda wewnątrz układu jest bardzo gorąca i może prowadzić do poparzeń, dlatego należy zachować ostrożność wyciągając elementy z podgrzewacza.</p> <p>Należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.</p> <p><i>W czasie pracy z podgrzewacza wydobywa się gorąca para wodna</i></p>
---------------	--------------	---	--

5901435413456	968/02 SZARY	968/02 Elektroniczny podgrzewacz pokarmu i sterylizator HONEY	<p>Nie stosować na zewnątrz.</p> <p>Przed pierwszym podłączeniem podgrzewacza do butelek do zasilania, upewnić się, że napięcie jest kompatybilne z lokalnym zasilaniem, sprawdzając oznaczenie na podstawie urządzenia. Przed uruchomieniem układu upewnić się, że wiano do niego wodę.</p> <p>Nie zanurzać w wodzie.</p> <p>Niewłaściwe użytkowanie produktu może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia elektrycznego oraz/lub obrażeniami ciała. To urządzenie może być wykorzystywane przez osoby w wieku od 14 lat pod warunkiem uzyskania przez nie nadzoru lub instrukcji w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu, oraz zrozumienia potencjalnych zagrożeń.</p> <p>Przechowywać urządzenie oraz jego przewody poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Nie dotykać gorących powierzchni, korzystać z uchwytów i pokręteł. Stosować się do wytycznych dotyczących temperatury, aby nie podgrzewać pokarmu zbyt długo.</p> <p>Zawsze użytkować na suchej, płaskiej oraz termoodpornej powierzchni kuchennej. Nie przesuwać urządzenia gdy pracuje.</p> <p>Nie stosować innych akcesoriów niż te, które dostarczono oryginalnie z urządzeniem.</p> <p>W razie widocznych uszkodzeń, niezwłocznie zaprzestać dalszej obsługi.</p> <p>Woda wewnątrz układu jest bardzo gorąca i może prowadzić do poparzeń, dlatego należy zachować ostrożność wyciągając elementy z podgrzewacza.</p> <p>Należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.</p> <p><i>W czasie pracy z podgrzewacza wydobywa się gorąca para wodna</i></p>
---------------	--------------	---	---

5901435412954	969/01 RÓŻOWY	969/01 Sztućce ergonomiczne dla dzieci	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
5901435416242	969/04 MIĘTOWY	969/04 Sztućce ergonomiczne dla dzieci	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>

5901435416259	969/05 NIEBIESKI	969/05 Sztuce ergonomiczne dla dzieci	<p>Usuń wszystkie zabezpieczenia, które mogą być niebezpieczne dla dziecka.</p> <p>Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić.</p> <p>Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.</p> <p>Produkt nie jest zabawką.</p> <p>Zalecamy zachować opakowanie w celach informacyjnych.</p> <p>Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</p> <p>Przed pierwszym użyciem należy wyparzyć produkt wrzątkiem (nie gotować!) i wysuszyć.</p> <p>W przypadku mycia w zmywarce, wyjąć niezwłocznie po zakończeniu programu i wysuszyć. Pozostawienie produktu w zmywarce po zakończeniu mycia grozi powstaniem odkształceń.</p>
---------------	------------------	---------------------------------------	--