

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może zostać zakłócona w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada jest nienaruszona.

Urządzenie należy wymienić, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu.

To nie jest zabawka.

Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe zgodnie z przeznaczeniem.