

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie pojemnika wielofunkcyjnego marki Tega Baby, należy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Pojemnik powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem – do przechowywania zabawek i innych lekkich przedmiotów. Nie należy go przeciążać ani wkładać do niego ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić konstrukcję. Pokrywa powinna być zawsze prawidłowo zamknięta, aby uniknąć ryzyka przytrzaśnięcia palców.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci nie powinny na nim siadać, wspinać się ani wchodzić do środka. Może to grozić przewróceniem pojemnika lub zakleszczeniem. Zaleca się, aby dzieci korzystały z pojemnika pod nadzorem osoby dorosłej.

W przypadku pojemników na kółkach należy zachować ostrożność podczas ich przemieszczania, zwłaszcza na nierównych powierzchniach, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia lub uderzenia w meble i ściany.

Przed pierwszym użyciem oraz regularnie w trakcie użytkowania należy sprawdzać stan pojemnika. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć lub poluzowanych elementów produkt nie powinien być dalej używany.

Pojemnik wykonany jest z bezpiecznych materiałów, jednak należy unikać kontaktu z silnymi środkami chemicznymi i wysokimi temperaturami, które mogłyby wpłynąć na jego trwałość. W razie potrzeby zaleca się czyszczenie powierzchni pojemnika wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem.

Stosowanie się do powyższych zasad zapewni długotrwałe i bezpieczne użytkowanie pojemnika wielofunkcyjnego Tega Baby.