

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń w niej zawartych.

Niestosowanie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzeń ciała lub urządzenia.

Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno użytkować tego produktu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Nie należy używać innych akcesoriów niż rekomendowane przez producenta.

Poza przypadkami opisanymi w instrukcji - rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies S.A).

Lampkę ładujemy kablem USB umieszczając go w porcie ładowania.

Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do końca.

Ten produkt zawiera małe części. Dzieci poniżej 6 roku życia korzystają z lampki pod opieką dorosłych.

Lampka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Aby w pełni cieszyć się ładnymi projekcjami, w pomieszczeniu powinno być jak najciemniej, a wszystkie inne źródła światła powinny być wyłączone.

Lampka podczas użytkowania powinna być oddalona o 3 m od innych sprzętów elektronicznych.

Jeśli lampka znajduje się bliżej, należy sprawdzić, czy jej praca nie wpływa na działanie innych sprzętów.

W żadnym wypadku nie należy demontować modułu elektronicznego.

OSTRZEŻENIA!

Dzieci poniżej 6 roku używają projektora do zabawy tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Przedmiotem zabawy nie jest kabel USB (ryzyko owinięcia).

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem w trakcie jego ładowania.

Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru osób dorosłych.

Niedozwolona jest samodzielna wymiana akumulatorów. Urządzenie zawiera baterie wielokrotnego ładowania (akumulatorki), które są schowane pod pokrywką na spodzie. Samodzielna wymiana akumulatorów może spowodować niewłaściwe ich zabezpieczenie przed dziećmi, co grozi połknięciem i zatruciem chemicznym, poparzeniem organów wewnętrznych.

Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona. Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia bez przestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli dowolna z jego części jest uszkodzona oraz jeśli urządzenie wpadło lub było zanurzone w wodzie podczas ładowania.

Niezwłocznie należy odesłać urządzenie do centrum serwisowego celem jego sprawdzenia i naprawy.

Lampka nie jest wodoodporna. Należy trzymać ją z dala od wody. Nie zanurzać w cieczach. W przypadku dostania się wody do lampki podczas ładowania, natychmiast odłączyć urządzenie.

Nie narażać na działanie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych.

Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu substancji łatwopalnych: gazu, tlenu lub aerozolu.