

DODATKOWE INFORMACJE

- Produkt nie jest zabawką. Z urządzenia należy korzystać pod nadzorem osób dorosłych. Przechowuj podgrzewacz i jego przewody poza zasięgiem dzieci.
- Przed każdym użyciem wyczyść urządzenie.
- Używaj produktu w temperaturze od 5 do 35°C.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie uruchamiaj produktu jeśli nie ma w nim płynu.
- Aby uniknąć poparzeń podczas korzystania z podgrzewacza, nie dotykaj części ze stali nierdzewnej.
- Nie stawiaj podgrzewacza w pobliżu źródeł ciepła, chroń urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- Po naładowaniu podgrzewacza, odłącz go od prądu. Zbyt długie ładowanie może spowodować zaprószenie ognia lub inne niebezpieczne sytuacje.
- Niewłaściwe użytkowanie produktu może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia elektrycznego oraz/lub obrażeniami ciała.
- Nigdy nie naprawiaj podgrzewacza samemu. W celu naprawy urządzenia skontaktuj się z działem serwisu.
- Ze względów bezpieczeństwa, zawsze przed podaniem pokarmu dziecku sprawdź temperaturę pokarmu na wrażliwych częściach skóry.
- Nie korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia jego przewodu lub wtyczki, lub w przypadku wystąpienia awarii urządzenia, lub jeśli doszło do jakichkolwiek innych uszkodzeń.
- Zasilaj podgrzewacz certyfikowanymi adapterami (5W=2A lub 3A).
- Podgrzewacz ma wbudowaną baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania. Nigdy nie korzystaj z urządzenia w środowisku o silnej elektryczności statycznej lub z polami magnetycznymi, by nie uszkodzić urządzenia chroniącego instalację baterii i nie spowodować niebezpiecznych sytuacji.



**INFORMACJE
DODATKOWE**