

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

1. Daszek przeciwsłoneczny Elodie MONDO należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie w kompatybilnych modelach wózka Elodie MONDO. Nieprawidłowy montaż może wpływać na stabilność daszka i ograniczać widoczność dziecka.
2. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru podczas używania daszka. Nawet podczas spaceru z zamontowanym daszkiem dziecko powinno być stale monitorowane przez osobę dorosłą.
3. Upewnij się, że daszek jest prawidłowo i stabilnie zamocowany przed każdym użyciem. Sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące są odpowiednio zapięte i nieuszkodzone.
4. Nie używaj daszka w warunkach silnego wiatru, burzy ani intensywnych opadów, ponieważ może to wpłynąć na jego stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
5. Daszek nie jest wodoodporną osłoną przeciwdeszczową. Chroni przed lekkim deszczem, ale nie zastępuje pełnej ochrony przeciwdeszczowej.
6. Nie modyfikuj produktu ani nie dokonuj samodzielnych napraw. Wszelkie zmiany mogą osłabić jego strukturę i stanowić zagrożenie dla dziecka.
7. Przechowuj daszek poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używany, i nie pozwalaj dziecku bawić się elementami produktu.
8. Regularnie kontroluj stan techniczny daszka. W przypadku stwierdzenia oznak zużycia, uszkodzeń lub utraty właściwości ochronnych, zaprzestań użytkowania.