

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA - WÓZEK SPACEROWY:

- Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Wózek przeznaczony jest dla jednego dziecka do 22 kg lub 4 lat, w zależności co nastąpi pierwsze.
- Maksymalne obciążenie kosza to 3kg.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa i mocuj je w prawidłowy sposób.
- Przed użyciem, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zapięte.
- Wózek nie jest przeznaczony do biegania i jazdy na rolkach.
- Upewnij się, czy twoje dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości podczas składania i rozkładania wózka, w celu uniknięcia obrażeń.
- Hamulec bezpieczeństwa powinien być włączony, podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka.
- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- Przed użyciem, sprawdź, czy siedzisko jest odpowiednio ustawione i zablokowane.
- Produkt przeznaczony do użytku od urodzenia, zalecana pozycja półleżąca dla noworodków.
- Nie należy stosować jakichkolwiek obciążeń do uchwytu lub tylnej części siedziska, nie zalecanych przez producenta.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta/dystrybutora.
- Zawsze gdy parkujesz wózek, używaj hamulca bezpieczeństwa.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejś części lub gdy którykolwiek element jest uszkodzony.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie ruchome elementy są zablokowane.
- Siedzisko można montować tylko bezpośrednio na stelażu. Montaż na adapterach podwyższających może spowodować niestabilność lub wypięcie siedziska ze stelaża.
- Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.