

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Ten produkt przeznaczony jest dla jednego dziecka.
- Nie należy używać gondoli, gdy tylko dziecko zacznie samodzielnie wstawać, siedzieć lub podnosić się na rękach i kolanach.
- Maksymalna waga dziecka: 9kg.
- Nigdy wkładaj do gondoli dodatkowego materaca.
- Gondola jest dedykowana do ramy wózka, znajdującej się w zestawie.
- Używać wyłącznie na twardej, poziomej i suchej powierzchni.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu gondoli.
- Nie używaj tego produktu jeśli brakuje jakiejś części lub gdy którykolwiek element jest uszkodzony.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Używaj części zamiennych, tylko zalecanych lub dostarczonych przez producenta. Używanie zamienników może być niebezpieczne.
- Bądź świadomy zagrożeń związanych z otwartym ogniem i innymi źródłami ciepła, takimi jak grzejniki elektryczne, płomienie gazowe itp. zwłaszcza jeśli znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie gondoli.
- Używaj materacyka wyłącznie dedykowanego do gondoli.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt do przenoszenia i podstawę wraz ze wszystkimi nóżkami pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nigdy nie stawiaj gondoli na stojaku.
- Upewnij się, że głowa dziecka nigdy nie znajduje się niżej niż jego tułów, gdy jest umieszczany w gondoli.
- Uchwyty do przenoszenia powinny znajdować się poza wnętrzem gondoli, podczas jej użytkowania.
- Nigdy nie przenoś wózka/stelaża/siedziska/gondoli, gdy dziecko znajduje się w środku.
- Upewnij się, że rączka wózka jest zablokowana we właściwej pozycji. Gondola jest możliwa do instalacji jedynie w kierunku tyłem do jazdy, przodem do Ciebie.
- Zablokuj hamulec bezpieczeństwa, zanim zamontujesz gondolę na wózku.
- Zablokuj hamulec bezpieczeństwa, zanim przystąpisz do demontażu gondoli.
- Zawsze blokuj hamulec, kiedy wkładasz swoje maleństwo do wózka.