

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Unikać umieszczania w pobliżu urządzeń grzewczych i urządzeń generujących hałas elektryczny (na przykład silników lub lamp fluorescencyjnych).

NIE wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.

Unikaj upuszczania produktu lub traktowania go w sposób szorstki.

Czyścić miękką ściereczką.

NIE zanurzać w wodzie i nie czyścić pod bieżącą wodą.

NIE używaj sprayu czyszczącego ani płynnych środków czyszczących.

Przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że urządzenie dla dziecka i urządzenie dla rodzica są suche.