

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako urządzenie emitujące biały szum i Projektor światła, aby wspomagać sen i relaks poprzez emitowanie kojących dźwięków i oświetlenia. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach domowych, takich jak sypialnie, żłobki lub strefy relaksu. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego lub terapeutycznego, ani do użytku w środowiskach komercyjnych lub przemysłowych. Produkt nie jest przeznaczony do montażu w wilgotnych pomieszczeniach, w miejscach zapyłonych lub w wysokich temperaturach. Produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zabawka. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zadławienia: • Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Materiały opakowaniowe mogą prowadzić do zadławienia i uduszenia. Materiały opakowaniowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zagrożenie elektryczne: • Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności. • Nie używaj produktu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka lub kuchnia. • Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub zasilaczem sieciowym. • Nie próbuj wymieniać Akumulatora. Akumulator nie nadaje się do wymiany. • Nie należy poddawać produktu działaniu nadmiernej siły. • Produkt należy ładować wyłącznie napięciem zgodnym z oznaczeniami na produkcie. • Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru podczas ładowania. • Nie używaj produktu podczas ładowania. • Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się produktem. **Zagrożenie pożarowe:** • Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Zawsze natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt. • W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. • Nie wystawiać produktu na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne lub ogień.

Ryzyko nieprawidłowego działania produktu: • Nie używaj produktu na zewnątrz, jest on przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj tego produktu w zakurzonych lub zadymionych miejscach. • Nie wywierać nacisku na urządzenie. • Nie należy używać produktu bez podstawy magnetycznej.

PRZESTROGA! • Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. • Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lat). • Podstawę magnetyczną należy trzymać z dala od urządzeń elektronicznych, magnetycznych nośników danych i implantów medycznych. Pola magnetyczne mogą

spowodować nieprawidłowe działanie, utratę danych lub fizyczne uszkodzenie pobliskich produktów.

NOTYFIKACJA • Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie. • Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go. • Nie należy dokonywać żadnych regulacji produktu. Regulacje mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i poprawność działania. • Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić produkt.