

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie podstawy jednostki dziecięcej.

1. UWAGA: Nie należy instalować jednostki dziecięcej na wysokości powyżej 2 metrów.
2. UWAGA: Należy używać wyłącznie dostarczonej baterii.
3. Użycie niewłaściwego typu baterii w jednostce rodzicielskiej może spowodować ryzyko wybuchu.
Baterii nie można narażać na działanie wysokich lub niskich temperatur ekstremalnych oraz niskiego ciśnienia powietrza na dużych wysokościach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu. Wyrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii może spowodować wybuch. Narażenie produktów lub baterii na działanie ekstremalnie wysokich temperatur może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów. Produkty lub baterie poddane działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza mogą spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.
4. W przypadku urządzeń podłączanych do gniazdka elektrycznego gniazdko (zasilacz) powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
5. Produkt należy używać i przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C.