


3m+



**canpol
babies**

®

Brings relief during
teething period

**SILICONE
TEETHER**

Gryzak silikonowy



BPA free

2in1

Two piece
geometric
shape 3D

Dwa geometryczne
gryzaki 3D



**Gentle for baby's
sensitive gums**

Delikatny dla wrażliwych
dziąseł Maluszka



**Soft
& elastic**

Miękki
i elastyczny



**Light & handy
– easy to grasp**

Lekki i poręczny – idealny
do chwytania



GB - SensorSil Silicone Teether. Before first use, disassemble and clean the product and then wash the components in boiling water for 5 min. Keep the toy clean. Wash with soft brush under running water with mild detergent, rinse thoroughly. Do not leave the teether in direct sunlight, it can fade or crack. Inspect carefully before each use. Replace if product is worn, damaged or bitten. Retain the instruction for later use. Batch code on the packaging.

PL - SensorSilovyh gyzgyl silikonowy. Przed pierwszym użyciem rozmontuj i wyczyść produkt, a następnie umyj elementy we wrzącej wodzie na 5 min. Zabawkę utrzymuj w czystości, myj miękką szmatką pod bieżącą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Dokładnie wypłucz. Nie pozostawiaj gryzaka w bezpośrednim nasłonecznieniu na promienie słoneczne, może to powodować wyblaknięcie albo pęknięcie. Sprawdzaj jakość zabawki przed podaniem jej dziecku. Gyzgaki zużyte, zniszczone, porywane wymień na nowy. Zachowaj instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje. Numer seryjny znajduje się na opakowaniu.

DE - SensorSilcher Silikon-Bellring. Vor dem ersten Gebrauch sollte Sie das Produkt zerlegen und reinigen. Dann legen Sie die Teile für 5 Minuten in kochendes Wasser. Halten Sie das Spielzeug sauber, putzen Sie es mit einem weichen Pinsel unter fließendem Wasser mit mildem Reinigungsmittel. Spülen Sie es gründlich aus. Lassen Sie den Bellring nicht in direktem Sonnenlicht liegen, da er sonst verblasen oder rissig werden kann. Überprüfen Sie die Qualität des Spielzeugs, bevor Sie es Ihrem Kind geben. Ersetzen Sie einen abgenutzten, beschädigten oder angegriffenen Bellring durch einen neuen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Die Seriennummer steht auf der Verpackung.

ES - Modelo sensorial de silicona. Antes del primer uso, desmonte y limpie el producto, después ponga los componentes en agua hirviendo durante 5 min. Mantenga el juguete limpio, lívelo con un cepillo suave sobre el grifo con un detergente suave. Aclárelo bien. No deje el juguete expuesto a la luz solar directa, ya que puede decolorarse o agrietarse. Compruebe la calidad del juguete antes de dárselo a su hijo. Sustituya un juguete desgastado, dañado o mordido por uno nuevo. Conserve el manual de instrucciones, ya que contiene información importante. El número de serie está indicado en el embalaje.

IN - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

CZ - SensorSilkové kousadlo. Před prvním použitím výrobek rozmontujte a vyčistěte ho v 5 minutách ve vroucí vodě. Udržujte hračku čistou. Myjte ji jemným čistícím prostředkem, důkladně opláchněte. Nenechávejte kousadlo na přímém slunci, mohl by vyblednout nebo prasknout.

RU - Сенсорный силиконовый сосис. Перед первым использованием разберите игрушку и вымойте ее в кипящей воде на 5 минут. Ухаживайте за игрушкой чисто. Мойте ее мягким моющим средством, тщательно промойте. Не оставляйте сосис на прямом солнце, он может выцветать или трескаться.

SK - SensorSilová silikonová hračka. Pred prvým použitím výrobku rozmontujte a vyčistite a potom všetky komponenty do vriacej vody na 5 minút. Udržujte hračku čistú. Myjte ju jemným čistiacim prostriedkom, dôkladne opláchnite. Nenechajte hračku na priamom slnku, môže vyblednúť alebo prasknúť.

UK - Сенсорний силіконовий сосис. Перед першим використанням розберіть і промийте виріб під киплячою водою на 5 хвилин. Утримуйте іграшку чисто. Мийте її м'яким миючим засобом. Ретельно промийте. Не залишайте іграшку під прямим сонячним промінням, це може привести до вицвітання або тріщин.

TR - SensorSil silikonoushi. İlk kullanımdan önce ürünü söküp temizleyin ve 5 dakika kaynar suya bekletin. Oyuncuyu temiz tutun. Yumuşak bir fırça ile ılık suyla yıkayın ve hafif deterjanla yıkayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, renk soluklaşabilir veya çatlayabilir.

UA - Сенсорний силіконовий сосис. Перед першим використанням розберіть і промийте виріб під киплячою водою на 5 хвилин. Утримуйте іграшку чисто. Мийте її м'яким миючим засобом. Ретельно промийте. Не залишайте іграшку під прямим сонячним промінням, це може привести до вицвітання або тріщин.

BY - SensorSil silikonoushi. Перад першым выкарыстаннем разбіраце і прамойце выраб пад кіпячай вадой на 5 хвілін. Утрымвайце іграшку чыстай. Мыйце яе м'якім мыючым засобам. Рэчліва прамойце. Не пакідайце іграшку пад прамым сонячным проміннем, гэта можа прывесці да выцвітання або трэшчын.

KG - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

MD - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

RO - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

SRB - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

TR - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

UA - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

UK - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

US - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

UZ - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

VE - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

VI - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

VG - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

VN - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

WF - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

WS - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

YE - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

ZA - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

ZM - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

ZW - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AA - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AB - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AC - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AD - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AE - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AF - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AG - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AI - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AL - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AM - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AN - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AO - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AP - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AQ - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AR - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

FIN - Silikoninen silikoni. Ennen ensimmäistä käyttöä, purkake ja puhdista tuote ennen ensimmäistä käyttöä ja aseta osat kiehuvassa vedessä 5 minuuttia. Puhdista tuote pehmeällä harjalla ja huuhtele puhtaalla vedellä. Älä jätä purvukasta suoraan auringonvaloon, se voi haalistaa tai halkeilla. Tarkasta huolellisesti ennen jokaista käyttöä. Vaihda uutta, jos tuote on kulunut, vaurioitunut tai purtu rikki. Säilytä ohje myyjäisessä tai kotona. Varmista, että tuote on merkitty pakkausmerkinnällä. Maahantuojat/Importit: LILIANE, www.lilianefin.fi

SE - SensorSil bilring i silikon. Före första användning, demontera och rengör produkten och lägg sedan komponenterna i kokande vatten i 5 min. Håll bitringen ren. Vatta med mjuk borste under rinnande vatten med mild rengöringsmedel, skölj noggrant. Lämna inte bitringen i direkt solljus, då kan den blekna eller spricka. Inspektera noggrant före varje användning. Byt ut produkten om den är sliten, skadad eller biten. Spara bruksanvisningen för senare användning. I tillverkningslandet på förpackningen. Mera information finns bilfogat. **RO** - Întreținere: demontați produsul înainte de prima utilizare, demontați și curățați produsul cu o perie din păr moale. Lăsați produsul în apă clocotită. Verificați jucăria curată, apăla și cu periaje moale sub apă curentă, cu un produs delicat de spălare. Clătește bine. Nu lăsa jucăria de dentitie expusă direct la soare, deoarece poate lucia poate duce la decolorarea sau fisurarea acesteia. Verificați starea jucării înainte de a o da copilului. Înlocuiți jucăria de dentitie uzată, deteriorată, mușcată, cu un nou. Păstrați instrucțiunile, deoarece conține informații importante. Numărul lotului este indicat pe ambalaj. Fabricat în China. **ORGANIC LIFE PARTNERS SRL**, www.organiclife.ro

BG - Сензорна силиконова чешмица. Преди първа употреба размонтирайте и почистете продукта, след което поставете частите във вряща вода за 5 минути. Павете играчката чиста. Избягвайте с меката мекча под пряка слънчева светлина, която може да избледнее или да се счупи. Проверявайте внимателно преди всяка употреба. Сменете, ако продуктът е износен, повреден или нахален. Запазете инструкциите за по-късна употреба. В табелата вие имате информация. Партньорите ни отменят въпроса от производителя. Производител: в Китай, CMAAT CM, LTD. www.smart-smbg.com

SRB - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

TR - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

UA - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

UK - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

US - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

UZ - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

VE - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

VI - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

VN - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

WF - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

WS - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

YE - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

ZA - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

ZM - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

ZW - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AA - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AB - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AC - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AD - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

AE - SensorSil silikonoushi. Pehli baar ke liye, product ko disassemble aur clean karein aur phir use ke liye 5 minutes ke liye boiling water mein rakhein.

Canpol Sp. z o.o.
02-884 Warszawa, ul. Puławska 42, Polska.
Biał, sp. z o.o. Słubica B, ul. Graniczna 4,
96-321 Zabia Wola, Poland.
Tel: (+48 46) 858 00 00
babies@canpolbabies.com
www.canpolbabies.com
ISO 9001, ISO 22716
Firma Polska

m001

www.canpolbabies.com

Canpol babies® is a registered trademark.
Canpol babies® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Designed and approved in EU.
Zaprojektowano i zatwierdzono w UE.

5 903407 170565

Cat. no. 2/813