

# OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

## **Bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnosprawnych:**

Urządzenie i kabel ładujący należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie nadaje się do użytku przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.

Należy zapobiegać kontaktowi dzieci z urządzeniem podczas jego obsługi, aby uniknąć wypadków, takich jak oparzenia.

## **Bezpieczna obsługa w określonych środowiskach:**

Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu zasilającego należy zawsze upewnić się, że ręce są suche, aby uniknąć porażenia prądem.

Nie używaj urządzenia w środowiskach, w których występują silne ładunki elektrostatyczne lub pola magnetyczne, które mogą uszkodzić elementy wewnętrzne i stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa.

## **Przestrogi**

### Bezpieczne obchodzenie się z kablem do ładowania:

Kabel do ładowania należy używać i przechowywać w prawidłowy sposób. Nie należy wiązać kabla.

Unikaj wieszania kabla na krawędziach stołów lub szafek, aby uniknąć ryzyka potknięcia.

Odłącz urządzenie natychmiast po jego całkowitym naładowaniu, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku pożaru.

### Postępowanie z urządzeniem podczas pracy:

Unikaj dotykania przewodzącej ciepło płyty ze stali nierdzewnej podczas pracy urządzenia, aby zapobiec poparzeniom.

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub pozostawieniem bez nadzoru.

### Prawidłowe czyszczenie i konserwacja:

Nie zanurzać podstawy w wodzie w celu czyszczenia.

Unikać stosowania ściernych detergentów chemicznych na jakiegokolwiek części urządzenia.

Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, aby zachować integralność urządzenia.

#### Środowisko pracy i wytyczne dotyczące ogrzewania:

W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenie należy eksploatować w środowisku o temperaturze w zakresie 10-35°C (50-95°F).

Nie należy utrzymywać mleka w cieple przez dłuższy czas, ponieważ może to pogorszyć jego jakość.

Należy pamiętać, że czas podgrzewania może się różnić w zależności od takich czynników, jak temperatura otoczenia, materiał butelki i początkowa temperatura mleka.

#### Środki ostrożności dotyczące karmienia:

Przed karmieniem dziecka należy zawsze sprawdzić temperaturę mleka.

Przetestuj mleko, umieszczając kroplę na grzbiecie dłoni, aby upewnić się, że jest bezpieczne do karmienia.